

SAMSUNG

DVD-D390KP
DVD-D530
DVD-D530K

Leitor de DVD

Manual do usuário

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo, registre seu
produto no site

www.samsung.com/register

 **SAC**
CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004 0000
DEMÁS LOCALIDADES
0800 124 421
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
(DIGITAL VIDEO)

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO


ENERGY STAR

PORTUGUÊS

Precauções

1. Instalação

Assegure-se de que a tensão elétrica da sua casa está de acordo com as indicações **apresentadas** na etiqueta de identificação que se encontra no **leitor de DVD**. Coloque o mesmo na vertical, num **suporte adaptado** (móvel), deixando um espaço livre suficiente ao redor do mesmo para uma boa **ventilação** (7 a 10 cm). Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não estão bloqueadas. Não coloque nada em cima do leitor de DVD. Não o coloque em cima de amplificadores ou em cima de qualquer outro equipamento que possa liberar calor. Antes de desligar o leitor, certifique-se de que a **bandeira** do disco esteja vazia. Este leitor DVD está **destinado** para uma utilização contínua. Colocá-lo em modo standby (espera) não interromperá a sua **alimentação elétrica**. Para cortar completamente a **alimentação**, o **leitor de DVD** tem de ser desconectado da tomada, principalmente se pretender não utilizar o leitor por um longo período. O plugue da fonte de alimentação é utilizado como um dispositivo de desconexão e deve ficar prontamente acessível a qualquer momento.

2. Para a sua segurança

Nunca abra o leitor de DVD nem qualquer um dos seus componentes. Além de ser perigoso, pode danificar componentes mais sensíveis. Além disso, você corre o risco de receber uma descarga elétrica ou de raios laser. Não aproxime os olhos da abertura da **bandeira** do disco ou de qualquer outra abertura para olhar no interior do leitor.

3. Cuidados

Nunca fechar a **bandeira** manualmente. Não toque na **bandeira** ou disco quando eles estiverem em movimento. O **leitor de DVD** não deve ser exposto a gotas ou respingos e não devem ser colocados sobre ele recipientes com líquidos, como vasos. **Não tente girar o disco com a mão**. Estas ações poderão causar um funcionamento incorreto do leitor e/ou estragar os discos. Proteja o leitor de qualquer umidade e de qualquer fonte de calor excessivo (lareira), assim como de qualquer **equipamento** que possa criar fortes **campos magnéticos** ou elétricos (alto-falantes). Desligue o cabo de **alimentação** se o leitor estiver funcionando **incorretamente**. O leitor não foi concebido para uso **profissional**, mas sim para uso doméstico. A utilização deste produto foi destinada para fins puramente privados. Copiar clipes musicais para fins comerciais ou para qualquer outro objetivo lucrativo constitui uma violação do Código da Propriedade Intelectual. **EXCLUSÃO DA GARANTIA: É EXCLUÍDO, NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI, QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA DE NÃO-PRODUÇÃO FRAUDULENTA DE DIREITOS OU QUALQUER OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE RESULTA DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM OUTRAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS.** Condensação de umidade: Se o seu Leitor de DVD e/ou disco passou um período em uma

temperatura ambiente fria, por exemplo, uma viagem no inverno, espere aproximadamente duas horas até que se tenham adaptado à temperatura do novo local, a fim de evitar danos graves.

4. Discos

Manuseie os discos cuidadosamente. Segure o disco entre para a borda. Coloque sempre o CD na caixa depois de utilizar e arrume-o numa posição vertical. Coloque sempre o disco corretamente na bandeja de entrada do leitor. Se a superfície do disco estiver suja, nunca utilize sprays de limpeza de discos de vinil, benzina, líquidos de limpeza de eletricidade estática ou qualquer outro tipo de solvente. Limpe suavemente com um pano umedecido (só com água), nunca limpe o disco com um movimento circular, uma vez que é provável que isso cause riscos que irão causar interferências durante a reprodução.

5. Pilhas

As pilhas utilizadas neste produto contêm substâncias químicas que são nocivas para o ambiente. **Não jogue as pilhas no lixo doméstico.**

6. Limpeza do Gabinete

Por motivos de segurança, certifique-se de que o cabo de alimentação CA esteja desconectado da tomada.

- Não utilize benzina, solvente ou outros **diluentes para limpeza do gabinete**.
- Limpe o gabinete com um pano macio.

O produto que acompanha este manual de instruções está licenciado sob determinados direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros. Esta licença limita-se ao uso particular, sem fins comerciais, pelos consumidores finais dos conteúdos licenciados. Não é concedido nenhum direito para uso comercial. Esta licença não cobre nenhum outro produto exceto este **leitor de DVD** e a licença não pode ser estendida a outros produtos ou processo não-licenciados em conformidade com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 e utilizados ou vendidos em combinação com este produto. A licença só cobre a utilização deste produto para codificar e/ou decodificar os dados de áudio conforme a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Não é concedido nenhum direito sob esta licença para recursos ou funções do produto que não estejam de acordo com a ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. O uso de outros controles, ajustes ou procedimentos distintos que não estejam **especificados** neste manual, poderá resultar na exposição de radiação perigosa.

Índice

Precauções	2	Reprodução de MP3/WMA/CD de Áudio	14
Configuração		Reprodução MPEG4	15
Funções Gerais	3	Reproduzindo arquivos de mídia usando o recurso Host USB	16
Descrição	5	Cópia de CD	17
Controle Remoto	5	Reprodução de imagem de CD	18
Conexões		Reprodução de Imagem de CD para HD-JPEG (Somente DVD-D530K/D530)	18
Selecionar uma Conexão	6	Funções do Karaokê (Somente DVD-D530K/D390KP)	
Funções Básicas		Funções do Karaokê	20
Reproduzir um Disco	9	Alterar o Menu CONFIG	
Utilizar as Funções de Busca & Saltar	9	Utilizar o Menu de Configuração	20
Utilizar a Função Ferramentas(TOOLS)	10	Ajustar as Opções de Imagem	21
Usar os Menus de Disco e do Título	10	Ajustar as Opções de Áudio	22
Reprodução Repetida	11	Configurando as Opções de Sistema	22
Reprodução Lenta	11	Ajustar as Funções do Idioma	23
Funções Avançadas		Configurando as Opções de Segurança	23
Ajustar a Relação do Aspecto (Visualização EZ)	11	Configurando as Opções Gerais	24
Selecionar o Idioma de Áudio	12	Informações de Suporte	24
Selecionar o Idioma das Legendas	12	Referência	
Alterar o Ângulo da Câmera	12	Guia de Resolução de Problemas	24
Utilizar a Função de Marcação (Marker)	13	Especificações	25
Utilizar as Funções de Zoom	13	Tabela de Itens Inclusos no aparelho	26
Menu Áudio/ Vídeos/ Fotos (MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/ CD de Áudio)	13		
Seleção de Pasta	13		

Configuração

Funções Gerais

Som Excelente

Dolby Digital, uma tecnologia desenvolvida por Dolby Laboratories proporciona uma reprodução de som perfeitamente nítida.

Imagem

Você pode visualizar imagens normais e em formato panorâmico (16:9).

Câmera Lenta

Uma cena importante pode ser visualizada em câmera lenta.

Reprodução 1080p

(Somente DVD-D530K/D530)

Este Leitor de DVD converte DVDs regulares para reprodução em TVs 1080p.

Bloqueio para Crianças (DVD)

O Bloqueio para Crianças permite aos usuários definirem o nível necessário para evitar que as crianças vejam filmes impróprios, como filmes violentos, filmes para adultos, etc.

Diversas Funções no Menu Apresentado

na tela

Você pode selecionar diversos idiomas (Áudio/Legendas) e ângulos de câmera enquanto vê os filmes.

Progressive Scan (varredura progressiva)

O Progressive Scan cria uma imagem melhorada com o dobro das linhas de varredura de uma imagem entrelaçada convencional.

Visualização Fácil -EZ View (DVD)

O Easy View (Visualização fácil) permite o ajuste de imagens para o tamanho da tela da TV (16:9 ou 4:3).

Visualizador de fotografia digital (JPEG)

Você pode visualizar as fotografias digitais no seu televisor.

Repetição

Você pode repetir uma música, ou um filme apenas pressionando o botão REPEAT.

MP3/WMA

Este leitor de DVD pode realizar a leitura de discos criados a partir de arquivos MP3/WMA.

MPEG4

Este Leitor de DVD pode reproduzir formatos MPEG4 dentro de um arquivo AVI.

HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interface multimídia de alta definição) (Somente DVD-D530K/D530)

A HDMI reduz a interferência da imagem, permitindo um caminho de sinal digital de vídeo/áudio puro desde o Leitor de DVD até sua TV.

Cópia de CD

Este recurso permite copiar arquivos de áudio do disco para o dispositivo USB em formato MP3.

[Apenas CD de áudio (CD DA)].

NOTA

- Discos que não podem ser reproduzidos neste Leitor de DVD.
 - DVD-ROM
 - DVD-RAM
 - CD-ROM
 - CDV
 - CDI
 - CVD
- A capacidade de reproduzir dependente das condições de reprodução.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (Modo V)
- O Leitor de DVD pode não reproduzir determinados discos do tipo CD-R, CD-RW e DVD-R devido ao tipo do disco ou às condições de gravação.

PROTEÇÃO CONTRA CÓPIAS

Muitos DVDs estão codificados com proteção contra cópias. Por isso, deve-se conectar o seu leitor de DVD diretamente à sua TV e não ao videocassete. A conexão a um videocassete pode causar distorção de imagem em DVDs protegidos contra cópias.






Este item incorpora tecnologia de proteção de cópia que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual da ROVI Corporation. São proibidas a engenharia reversa e a desmontagem.

PROGRESSIVE SCAN (480p, 720p, 1080p)

“OS CONSUMIDORES DEVEM PRESTAR ATENÇÃO DE QUE NEM TODAS AS CONFIGURAÇÕES DE TELEVISÃO DE ALTA DEFINIÇÃO SÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE LEITOR DE DVD, PODENDO CAUSAR RUÍDOS QUE APARECEM NA IMAGEM. EM CASO DE OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE IMAGEM DE VARREDURA PROGRESSIVA 480, 720 OU 1080p, É RECOMEN-DÁVEL QUE O USUÁRIO REALIZE A CONEXÃO À SAÍDA PARA "DEFINIÇÃO PADRÃO". EM CASO DE DÚVIDAS COM RELAÇÃO

ESTE MODELO DE LEITOR DE DVD 480p, 720p E 1080p, ENTRE EM CONTATO COM O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SAMSUNG”.

Símbolos dos Discos

	Código de Região de Reprodução
	NTSC sistema de transmissão nos Estados Unidos, Canadá, Coreia, Japão, etc.
	Disco Dolby Digital
	Disco estéreo
	Disco Áudio Digital
	Disco MP3

Código de Região de Reprodução

O leitor de DVD e os discos estão codificados por região. Estes códigos regionais devem corresponder para que o disco possa ser reproduzido. Caso os códigos não correspondam, o disco não pode ser reproduzido.


O Código de Região deste leitor está indicado no painel traseiro do Leitor de DVD.

Certificação DivX

DivX, DivX Certificado,  logotipo e outros associados são marcas comerciais da DivXNetworks, Inc. e são usados sob licença. “Certificado pela DivX para reproduzir DivX video, incluindo conteúdo premium.”


Descrição

Controles do Painel Frontal



1. **Bandeja de disco**
Coloque o disco aqui.
2. **VISOR**
Os indicadores de operação são exibidos aqui.
3. **STOP (■) / OPEN/CLOSE (▲)**
Pára a reprodução do disco.
Pressione para abrir e fechar a bandeja de disco.
4. **PLAY/PAUSE (▶||)**
Para iniciar ou interromper a reprodução de um disco.
5. **POWER ON/OFF (⏻)**
Pressione para ligar/desligar o Leitor de DVD.
6. **Host USB**
Conecte a câmera fotográfica digital, o MP3 player, o memory stick, o leitor de cartão ou outro dispositivo de armazenamento removível.
7. **MIC**
(Somente DVD-D530K/ D390KP)
Conecte o Microfone para as funções de karaokê.

Controle Remoto



1. **Botão DVD POWER**
Liga ou desliga o leitor de DVD.
2. **Botão DVD**
(Somente DVD-D530K/D530)
Pressione este botão ao usar um disco de DVD.
3. **Botão TV**
(Somente DVD-D530K/D530)
Pressione este botão para operar a TV SAMSUNG.
4. **Botão EZ VIEW (Visualização fácil)**
(Somente DVD-D530K/D530)
A relação de largura X altura de uma imagem pode ser facilmente ajustada de acordo com o tamanho da tela da TV (16:9 ou 4:3).
5. **Botão MARKER**
6. **Botão REPEAT**
Permite repetir a reprodução de um título, um capítulo, uma faixa, um disco.
7. **Botão DISC MENU (MENU DE DISCO)**
Exibe o menu Disc (Disco).
8. **Botões RECORD**
(Somente DVD-D530K/D390KP)
Use para gravar o karaóke
9. **TV VOL (+, -)**
(Somente DVD-D530K/D530)
Controla o volume da TV.
10. **Botões SKIP (◀◀/▶▶)**
Utilize para pular o título, capítulo ou faixa.
11. **Botão de STOP (■)**
12. **Botão de MENU**
Exibe um menu de configuração do leitor de DVDs.
13. **Botões ENTER/▲▼◀▶**
Seleciona os itens do Menu na Tela.
14. **Botão TOOLS**
Exibe o modo do disco atual. Usado para exibir o Menu de informações sobre reprodução.
15. **Botão OPEN/CLOSE (Abrir/Fechar) (▲)**
Abre e fecha a bandeja de disco.
16. **Botão HDMI SEL.**
(Somente DVD-D530K/D530)
Ajusta a resolução de saída HDMI.
17. **Botão USB**
Seleciona o modo USB.
18. **Botão VIDEO SEL.**
Altere o modo de saída de vídeo (P-SCAN ou I-SCAN).
19. **Botão REPEAT A-B**
(Somente DVD-D530K/D530)
Permite repetir a reprodução do disco A-B.
20. **Botão INFO (INFORMAÇÃO)**
Exibe informações de reprodução.
21. **Botão TITLE MENU (MENU DE DISCO)**
Exibe o menu de títulos.
22. **Botão AUDIO / TV SOURCE ***
Utilize este botão para acionar a diversas funções de áudio de um disco.
* Pressione este botão para selecionar uma fonte de TV disponível (modo TV).
(Somente DVD-D530/K)
23. **Botão PAUSE (||)**
(Somente DVD-D530K/D530)
Interrompe a reprodução de um disco.
24. **Botões SEARCH (◀◀/▶▶)**
Durante a reprodução permitirá fazer uma busca para trás /para frente em um disco.
25. **Botão TV CH (▲, ▼)**
(Somente DVD-D530K/D530)
Seleção de canais.
26. **Botão PLAY (▶) DVD-530/K**
ou PLAY / PAUSE (▶||) DVD-390KP
Inicia a reprodução de um disco.
27. **Botão RETURN**
Volta ao menu anterior.
28. **Botão SUBTITLE /(▲) (Legendas)**
29. **Botão EXIT**
(Somente DVD-D530K/D530)
Sai do menu na tela.
30. **Botão KARAOKE (▼)**
(Somente DVD-D530K/D390KP)
Utilize para começar a função de Karaóke.

Conexões

Selecionar uma Conexão

A seguir são apresentados exemplos de conexões utilizadas mais freqüentemente para conectar o leitor de DVD a uma TV e a outros equipamentos.

Antes de Conectar o Leitor de DVD

- Desligue sempre o leitor de DVD, a televisão e os outros equipamentos antes de conectar ou desconectar quaisquer cabos.
- Consulte o manual do usuário dos equipamentos adicionais (como TV) que você está configurando para obter mais informações sobre estes equipamentos.

A. Conexão a uma TV (Vídeo Composto)

1. Usando os cabos de vídeo/áudio, conecte os terminais **VIDEO (amarelo)/AUDIO (vermelho e branco) OUT** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **VIDEO (amarelo)/AUDIO IN (vermelho e branco)** da TV
2. Ligue o leitor de DVD e a TV.
3. Pressione o botão de entrada no controle remoto da TV até que o sinal de Vídeo do leitor de DVD apareça na tela da TV.

Nota

- **Poderá haver geração de ruído se o cabo de áudio estiver muito próximo ao cabo de força.**
- Se você deseja conectá-lo a um amplificador, consulte a página de conexão com o amplificador.
- A posição dos terminais podem variar de acordo com a TV. Consulte o Manual do Usuário da TV.
- Se houver um terminal de entrada de áudio na TV, conecte-o ao terminal do lado esquerdo [AUDIO OUT][left] (branco) do leitor de DVD.
- Se você pressionar o botão VIDEO SEL. com o leitor de DVD no modo "Parar" ou sem disco inserido, o modo Saída de Vídeo será alterado na seguinte sequência: (I-SCAN → P-SCAN)

B. Conexão a uma TV (Modo Vídeo Componente)

1. Usando um cabo de vídeo componente, conecte o terminal **COMPONENT OUT** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **COMPONENT IN** da TV.
2. Usando o cabo de áudio, conecte os terminais **AUDIO OUT (vermelho e branco)** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **AUDIO IN (vermelho e branco)** a TV. Ligue o leitor de DVD e a TV.
3. Pressione o botão de entrada no controle remoto da TV até que o sinal componente do leitor de DVD apareça na tela da TV.
4. Ajuste a saída de vídeo para **I-SCAN/P-SCAN** no menu (Configurações - Geral). Você pode utilizar o botão **VIDEO SEL.** para alterar o modo Saída de Vídeo.

Nota

- O que é "Progressive Scan"?
O Progressive Scan tem o dobro do número de linhas de varredura que o método de saída entrelaçado. O método Progressive Scan pode fornecer uma qualidade de imagem melhor e mais clara.

C. Como conectar a uma TV com Conector DVI/HDMI (Somente DVD-D530K/D530)

1. Usando o cabo HDMI-DVI/HDMI-HDMI, conecte o terminal HDMI OUT da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **DVI/HDMI IN** da TV.
2. Usando o cabo de áudio, conecte os terminais **AUDIO OUT (vermelho e branco)** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **AUDIO IN (vermelho e branco)** a TV. Ligue o leitor de DVD e a TV. (para DVI)
3. Pressione o botão de entrada no controle remoto da TV até que o sinal HDMI do leitor de DVD apareça na tela da TV.

Especificações HDMI VIDEO

Quando você pressiona o botão HDMI SEL., as opções 480p, 720p, 1080i e 1080p são selecionadas nesta ordem.

Pressionando o botão HDMI SEL. pela primeira vez é possível visualizar a resolução atual.

Pressionando o botão HDMI SEL. em sequência é possível alterar a resolução de saída.

- Dependendo da TV, algumas resoluções de saída HDMI poderão não funcionar.
- Consulte o seu manual do usuário da TV.
- Se o cabo HDMI ou HDMI-DVI for conectado à TV, a saída do leitor de DVD será definida para HDMI/DVI automaticamente, aproximadamente 10 segundos depois.
- Se você definir a resolução de saída HDMI a 720p, 1080i ou 1080p, a saída HDMI proporcionará uma qualidade de imagem superior.
- Se você conectar o cabo HDMI na TV Samsung, poderá operar facilmente o leitor de DVD, utilizando o controle remoto da TV (apenas disponível com TVs da Samsung que suportam Anynet+(HDMI-CEC).
- Verifique o logotipo **Anynet+** (se sua TV tiver um logotipo **Anynet+**, ela suportará essa função).

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interface multimídia de alta definição)**

HDMI é uma interface que habilita a transmissão digital de dados de vídeo e de áudio com apenas um conector. Usando HDMI, o leitor de DVD transmite um sinal digital de vídeo e um sinal de áudio e exibe uma imagem nítida em uma TV que tenha um conector de entrada HDMI.

- **Descrição da conexão HDMI**

Conector HDMI - Tanto dados de vídeo não comprimidos como dados de áudio digitais (dados LPCM ou Bit Stream)

- Embora o Leitor de DVD use um cabo HDMI, a saída do aparelho é apenas um sinal puro digital para a TV.
- Se a TV não suporta HDCP (proteção de conteúdo Digital de Alta Largura de Banda), aparecerá interferência tipo neve na tela.

- **Por que a Samsung usa HDMI?**

As TVs analógicas exigem um sinal de vídeo/áudio analógico. Entretanto, ao reproduzir com um DVD, os dados transmitidos para uma TV são digitais. Portanto, tanto um conversor digital para analógico (no leitor de DVD como um conversor analógico para digital (na TV) são necessários. Durante essa conversão, a qualidade da imagem é prejudicada devido à interferência e perda de sinal. A tecnologia HDMI é superior, pois não exige conversão D/A e é um sinal digital puro do Leitor de DVD para a TV.


- **O que é HDCP**


HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Proteção de Conteúdo Digital de Alta Largura de Banda) é uma proteção para o conteúdo do DVD que sai através do HDMI durante uma reprodução. Ele permite um link digital seguro entre uma fonte de vídeo (PC, DVD, etc.) e um equipamento de exibição (TV, projetor, etc.) O conteúdo é criptografado no equipamento de origem para impedir a confecção de cópias não autorizadas.

D. Conexão com um sistema de áudio (amplificador de 2 canais, Amplificador Dolby digital, MPEG2 ou DTS)

1. Usando os cabos de áudio, conecte os terminais **AUDIO OUT (vermelho e branco)** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **AUDIO IN (vermelho e branco)** do amplificador. Se estiver usando um cabo coaxial, conecte o terminal **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** do amplificador.
2. Usando os cabos do sinal de vídeo, conecte o terminal **VIDEO** ou **COMPONENT OUT** da parte de trás do leitor de DVD ao terminal **VIDEO** ou **COMPONENT IN** da TV.
3. Ligue o leitor de DVD, a TV e o amplificador.
4. Pressione o botão de seleção de entrada do amplificador para selecionar **entrada externa** para ouvir o som do leitor de DVD. Consulte o manual do usuário do seu Amplificador para ajustar a entrada de áudio do Amplificador.

DVD-D390KP





Funções básicas

Reproduzir um Disco

Antes da Reprodução

- Ligue sua TV e ajuste-a para a Entrada de Vídeo correta no controle remoto da TV.
- Se conectou o sistema de áudio externo, ligue-o e selecione-o para o canal de entrada de áudio correto.

Depois de ligar o leitor pela primeira vez, pressione o botão **POWER** no modo DVD. Surgirá a tela para seleção de idioma: se pretende selecionar o idioma, pressione um botão ▲/▼ depois pressione o botão **ENTER** (essa tela só aparecerá quando você conectar o leitor pela primeira vez). Se não, pressione o botão **ENTER**, todos os valores no menu CONFIG ficarão no modo padrão (Inglês). Por isso, certifique-se de que seleciona o idioma que pretende utilizar. Quando você selecionar o idioma do menu, poderá alterá-lo pressionando o botão ►|| no painel frontal do Leitor de DVD por mais de 5 segundos, sem disco no aparelho. Depois, a janela On-screen Menu aparecerá novamente, para que você selecione o idioma desejado.

Utilizar as Funções de Busca & Saltar

Durante a reprodução, você pode fazer uma busca rápida através de um capítulo ou faixa, ou utilizar a função de saltar para passar para a seleção seguinte.

Procurar com os botões AVANÇO RÁPIDO ou RETROCESSO RÁPIDO.

Durante a reprodução, pressione o botão PESQUISA (◀◀ ou ▶▶) no controle remoto por mais de 1 segundo.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
VCD	4X, 8X,

Nota

- A velocidade marcada nesta função pode ser diferente da velocidade real de reprodução.
- Nenhum som é reproduzido durante o modo Search (Exceto no CD).

Saltar Faixas

Durante a reprodução, pressione o botão (◀◀ ou ▶▶).









- Ao reproduzir um DVD, se pressionar o botão (▶▶), passará para o capítulo seguinte. Se pressionar o botão (◀◀), passará para o início do capítulo. Se pressionar novamente, passará para o início do capítulo anterior.
- Ao reproduzir um VCD, se pressionar o botão (▶▶), passará para a faixa seguinte. Se pressionar o botão (◀◀), passará para o início da faixa. Se pressionar novamente o botão, passará para o início da faixa anterior.
- Se uma faixa ultrapassar 15 minutos durante a reprodução de um VCD e você pressionar o botão ▶▶, haverá um deslocamento de 5 minutos para frente. Se pressionar o botão ◀◀, recuará 5 minutos.

Utilizar a Função Ferramentas (TOOLS)

Ao reproduzir um DVD/VCD/MPEG4

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado.
3. Pressione os botões ◀/▶ para fazer o ajuste desejado.
4. Para fazer com que a tela desapareça, pressione o botão **TOOLS** novamente.

As funções ao usar a função Exibir (Display) estão listadas na tabela abaixo:

	Para acionar ao título desejado quando houver mais de um no disco. Por exemplo, se existir mais de um filme em um DVD, cada um deles será identificado.
	A maioria dos discos de DVD é gravada em capítulos para que você possa encontrar rapidamente uma passagem específica (como as faixas em um CD de vídeo).
	Permite a reprodução do filme do tempo desejado. É necessário inserir o tempo desejado como uma referência. A função de time search não funciona em alguns discos.
	Consulte o idioma da trilha sonora do filme. No exemplo, a trilha sonora é reproduzida em inglês no canal 5.1. Um disco de DVD pode ter até oito trilhas sonoras diferentes.
	Consulte os idiomas das legendas disponíveis no disco. Você poderá selecionar o idioma das legendas ou, se preferir, retire-as da tela. Um disco de DVD pode conter até 32 legendas diferentes.
	A função de Visualização EZ é usada para a alteração da proporção de aspecto no DVD.
	Pressione ENTER para ativar a função de Zoom.
	Para acessar a função Angle desejada. Alguns discos DVD possuem mais de uma função de ângulo a partir de qualquer imagem.

Usar os Menus do Disco e do Título

Durante a reprodução de um DVD, pressione o botão **DISC MENU/ TITLE MENU** no controle remoto.

Nota

- Dependendo do disco, o Disc Menu/ Title Menu poderá não funcionar.
- O Menu de título somente será exibido se existirem dois títulos no disco.

Reprodução Repetida

Pode-se repetir a faixa atual, um capítulo, um título, uma seção selecionada (A-B) ou o disco completo.

Ao reproduzir um DVD/VCD

1. Pressione o botão **REPEAT** no controle remoto. Surgirá a tela de repetição.
2. Pressione os botões **REPEAT** ou **▲/▼** para alterar o modo de reprodução. O DVD repete a reprodução por capítulo ou título.
 - Desligado.
 - Capítulo : repete o capítulo que está sendo reproduzido.
 - Título : repete o título que está sendo reproduzido.

Usar a função A-B Repeat (Repetição A-B) (Somente DVD-D390KP)

1. Pressione o botão **REPEAT** no controle remoto. Surgirá a tela de repetição.
2. Pressione os botões **▲/▼** para selecionar **REPEAT A-B**, depois pressione **►** ou o botão **ENTER**.
3. Pressione o botão **ENTER** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
4. Pressione o botão **ENTER** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).

Usar a função A-B Repeat (Repetição A-B) (Somente DVD-D530K/D530)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **REPEAT A-B** no controle remoto.
2. Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
3. Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).
3. Para retomar a reprodução normal, pressione novamente **REPEAT A-B**, até que a tela mostre Repetir: Desligado.

Nota

- O botão REPEAT A-B (REPETIR A-B) permite que você defina o ponto (B) diretamente após ter definido o ponto (A).
- Dependendo do disco, a função de Repetição poderá não funcionar.

Reprodução Lenta

Esta função permite repetir cenas de esporte, de dança e de instrumentos musicais , para que você possa, visualizá-las com mais detalhes.

Ao reproduzir um DVD

1. Durante a reprodução, pressione o botão **PAUSE (||)** (DVD-D530/K) / **PLAY (►||)** (DVD-D390KP).
2. Pressione o botão **PESQUISA (◀◀/▶▶)** para selecionar a velocidade de reprodução lenta entre 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 , ou modo pause (II) (Somente DVD-D530/K). Para reproduzir, pressione **PLAY**.

Funções avançadas

Ajustar o Formato da Tela (Visualização EZ)

Reproduzir usando a relação aspecto (DVD).

1. Durante a reprodução, pressione o botão **EZ VIEW/** no controle remoto (Somente DVD-D530/K).
2. Pressione os botões **EZ VIEW** ou **▲/▼** para selecionar o tamanho da tela. A cada vez que você pressione os botões **▲/▼** ou **◀/▶**, o tamanho da tela muda. Para ajustar os gráficos dos tamanhos de telas e as listas de sequências nas quais os tamanhos mudam, veja a próxima coluna.
3. Pressione o botão **EXIT/RETURN** para sair da Visualização EZ (EZ View).
4. Você também pode usar esta função utilizando a Função Ferramentas (vide pág. 10)

Se estiver utilizando um televisor 16:9

Para os discos de relação de aspecto de 16:9

- TELA NORMAL
- AJUSTE À TELA
- AJUSTE AMPLO

Para discos de relação de aspecto de 4:3

- TELA NORMAL
- AJUSTE À TELA
- AJUSTE AMPLO
- AJUSTE VERTICAL

Se estiver usando um televisor de 4:3

Para discos de relação de aspecto de 16:9

- 4:3 NORMAL
- 4:3 CONVERTIDO
- AJUSTE À TELA
- AJUSTE AMPLO

Para os discos de relação de aspecto de 4:3

- TELA NORMAL
- AJUSTE À TELA
- AJUSTE AMPLO

Nota

Esta função pode ter um comportamento diferente dependendo do tipo do disco.

Selecionar o Idioma de Áudio

Você pode selecionar um idioma de áudio desejado de maneira rápida e fácil com o botão AUDIO.

Utilizar o botão ÁUDIO (DVD/VCD/MPEG4).

1. Durante a reprodução, pressione o botão **ÁUDIO**/ ◀. Mude o idioma do áudio pressionando o botão **ÁUDIO** ou o botão ▲/▼.
 - Os idiomas do áudio são representados por abreviaturas.
2. Para remover o ícone **AUDIO**, pressione o botão **EXIT/RETURN**.

Nota

- Esta função depende dos idiomas de áudio codificados no disco e pode não funcionar.
- Um DVD poderá conter até 8 idiomas de áudio.

Selecionar o Idioma das Legendas

Você Poderá selecionar o idioma de legendas desejado de forma rápida e fácil com o botão SUBTITLE.

Utilizar o botão LEGENDAS (SUBTITLE) (DVD/MPEG4)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **SUBTITLE**/ (▲).
2. Pressione o botão **SUBTITLE** ou ▲/▼ para mudar o idioma. A cada vez que você pressionar o botão **SUBTITLE** ou ▲/▼, o idioma muda.
3. Para remover o ícone **SUBTITLE**, pressione o botão **EXIT/RETURN**.

Nota


- Os idiomas legendados são representados por abreviaturas
- Dependendo dos DVDs, você pode alterar a legenda desejada no Menu Disco. Pressione o botão DISC MENU.
- Esta função depende das legendas codificadas no disco e pode não funcionar em todos os DVDs.
- Um DVD poderá conter até 32 idiomas de legendas.

Alterar o Ângulo da Cena

Caso o DVD contenha diversos ângulos de uma determinada cena, você poderá selecionar a função de Ângulo

Utilizar a Função Ângulo (DVD)

Se o disco contiver vídeo gravado a partir de vários ângulos, a marca Ângulo aparece na imagem.

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar . Pressione os botões ◀/▶ para selecionar o ângulo desejado.

Utilizar a Função de Marcação (Marker)

A função de Marcação permite selecionar partes de um DVD ou VCD (modo Menu Off) para que mais tarde encontre essa seção.

Utilizar a Função de Marcação (DVD/VCD)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **MARKER** no controle remoto.
2. Depois de chegar à cena que pretende assinalar, pressione os botões ◀/▶ ou ▲/▼, depois pressione o botão **MARKER**. No máximo 12 cenas serão marcadas de cada vez.

Nota

- Ao reproduzir VCD 2.0, esta função só poderá ser utilizada quando o menu estiver desativado.
- Dependendo do disco, a função de Marcação pode não funcionar.

Visualizar uma Cena Marcada

1. Durante a reprodução, pressione o botão **MARKER** no controle remoto.
2. Pressione os botões ◀/▶ ou ▲/▼ para selecionar uma cena marcada.
3. Pressione o botão **PLAY** (▶) para reproduzir as cenas marcadas.

Apagar uma Marcação

1. Durante a reprodução, pressione o botão **MARKER** no controle remoto.
2. Pressione os botões ◀/▶ ou ▲/▼ para selecionar o número do marcador que você deseja excluir.
3. Pressione o botão **ENTER** para apagar um número de marcação.

Utilizar as Funções de Zoom

Utilizar as Funções de Zoom (DVD/VCD)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS** ou **ZOOM** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar . Pressione **ENTER** para ampliar em X1,X2,X3,X4.

Menu Áudio/Vídeos/Fotos (MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD de Áudio)

Os CD's de áudio ou os discos com MP3/WMA/ JPEG/MPEG4 contêm músicas individuais e/ou imagens que podem ser organizadas em pastas, conforme mostrado a seguir. A sua utilização é semelhante à forma como utiliza o seu computador para colocar arquivos em pastas diferentes.

Para ter acesso à estas pastas e aos arquivos contidos nelas, siga estes passos:

1. Pressione **OPEN/CLOSE** (▲) para abrir a bandeja do disco. Coloque o disco na bandeja.

2. Pressione **OPEN/CLOSE** (▲) para fechar a bandeja do disco. Em seguida, a tela do menu inicial aparecerá, o usuário deverá selecionar o modo desejado entre Vídeos, Fotos ou Músicas, aparecerá a pasta principal e suas respectivas sub-pastas, diferenciadas de acordo com a extensão dos arquivos gravados (MP3/WMA/JPEG...).



Seleção de Pasta

A pasta pode ser selecionada no modo "Parar" ou Play (Reprodução).

- Selecionar a pasta principal

Pressione o botão **RETURN** para ir para a pasta principal ou pressione o botões ▲/▼ para selecionar ".." e pressione **ENTER** para ir para a pasta principal.

- **Selecionar a pasta**

Pressione os botões ▲/▼ para selecionar a pasta desejada e, depois, pressione ENTER.

- **Selecionar a sub-pasta**

Pressione os botões ▲/▼ para selecionar a pasta desejada e, depois, pressione ENTER.

Reprodução de MP3/WMA/CD de Áudio

1. Abra a bandeja do disco. Carregue o disco na bandeja. Feche a bandeja.
2. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar o Menu de Música, depois pressione botão **ENTER**. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar um arquivo de música, depois pressione botão **ENTER**.

Repetir/Reprodução aleatória

Pressione o botão **REPEAT** para alterar o modo de reprodução. Existem quatro modos; **desligado, faixa, pasta, aleatório**.

- Off (≡): Reprodução normal

- Faixa (□) : Repete o arquivo de música atual.

- Pasta (▣) : Repete os arquivos de música que têm a mesma extensão na pasta atual.

- Aleatório (≡) : Os arquivos de música que têm a mesma extensão no disco serão reproduzidos de forma aleatório.

Para concluir a reprodução normal, pressione o botão **REPEAT** até a Repetir (Repeat) : Desligado (Off).

Discos CD-R MP3/WMA

Ao gravar arquivos MP3 ou WMA no CD-R, atente-se aos seguintes itens.

- **Os Seus arquivos MP3 ou WMA devem ter o formato ISO 9660 ou JOLIET.**

Formatos ISO 9660 e arquivos Joliet MP3 ou WMA são compatíveis com DOS e Windows da Microsoft e Mac da Apple. Estes dois formatos são os mais usados.

- **Ao nomear os arquivos MP3 ou WMA não exceda 8 caracteres e coloque “.mp3, .wma” como extensão de arquivo.**

Formato de nome geral : Título.mp3 ou Título.wma. Ao compor seu título, certifique-se de usar 8 caracteres ou menos, não deixar espaço no nome e evitar o uso de caracteres especiais incluindo: (.,/, \, =, +).

- **Use uma taxa de transferência de descompactação de pelo menos 128 Kbps ao gravar os arquivos MP3.**

A qualidade do som com os arquivos MP3 depende basicamente da taxa ou compactação/ descompactação que escolher. Para obter som de qualidade de CD de áudio, é necessário uma taxa de amostragem analógica/digital que é a conversão para o formato MP3 de pelo menos 128 Kbps até 160 Kbps.

Portanto, escolher taxas mais altas, como 192 Kbps ou acima, raramente oferece melhor qualidade de som.

- **Use a taxa de transferência de descompactação de aproximadamente 64 Kbps ao gravar os arquivos WMA.**

A qualidade do som com os arquivos WMA depende basicamente da taxa de descompactação/compactação que você escolher. Para obter som de qualidade de CD de áudio é necessário taxa de amostragem analógica/digital que é a conversão para o formato WMA de aproximadamente 64Kbps até 192Kbps. Da mesma forma, os arquivos com taxas de descompactação abaixo de 64Kbps ou acima de 192Kbps não serão reproduzidas corretamente. A taxa de amostragem que pode ser suportada para arquivos WMA é >30 Khz

- **Não tente gravar arquivos MP3 protegidos pelos direitos do autorais.**

Certos arquivos “protegidos” são codificados e protegidos por códigos para evitar cópia ilegal. Windows Media™ (marca registrada da Microsoft Inc) e SDMI™ (marca registrada da SDMI Foundation). Não é possível copiar estes arquivos.

- **Importante:**

Importante : As recomendações acima não podem ser tomadas como garantia de que o leitor DVD reproduzirá gravações MP3 ou como segurança de qualidade de som. Deve ter em conta que certas tecnologias e métodos para gravação de arquivo MP3 em CD-Rs impedem a reprodução ideal destes arquivos no seu DVD (qualidade de som deteriorada e em alguns casos, incapacidade do leitor de DVD de ler os arquivos).

- Este Leitor de DVD pode reproduzir um máximo de 500 arquivos e 500 pastas por disco.

Reprodução MPEG4

Função MPEG4 Play

Os arquivos AVI são usados para conter dados de áudio e de vídeo. Só os arquivos de formato AVI com extensões "avi" podem ser reproduzidos.

1. Abra a bandeja do disco. Carregue o disco na bandeja. Feche a bandeja.
2. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar o Menu de Vídeos, depois pressione botão **ENTER**. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo avi (DivX/XviD) e, depois, pressione o botão **ENTER**.

Repetir e Repetir A-B a Reprodução

1. Pressione o botão **REPEAT**, depois pressione **REPEAT** ou ▲/▼ para alterar o modo de reprodução. Existem 3 modos, como **Desligado**, **Título e Pasta**.
 - Desligado
 - Título : repete o título que está sendo reproduzido.
 - Pasta : Repete os arquivos AVI com a mesma extensão na pasta atual.

Repetir A-B a Reprodução (Somente DVD-D390KP)

1. Pressione o botão **REPEAT** no controle remoto. Surgirá a tela de repetição.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **REPEAT A-B**.
3. Pressione o botão **ENTER** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
4. Pressione o botão **ENTER** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).

Repetir A-B a Reprodução (Somente DVD-D530K/D530)

1. Durante a reprodução, pressione o botão **REPEAT A-B** no controle remoto.
2. Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida comece (A).
3. Pressione o botão **REPEAT A-B** no ponto onde você deseja que a reprodução repetida pare (B).
 - Para retomar a reprodução normal, pressione novamente **REPEAT A-B**, até que a tela mostre Repetir: Desligado.

Nota

- O botão REPEAT A-B permite que você defina o ponto (B) diretamente após ter definido o ponto (A).

Descrição da Função MPEG4

Função	Descrição
SKIP (◀◀ ou ▶▶)	Durante a reprodução, pressione o botão ◀◀ ou ▶▶ muda para a faixa anterior ou para a próxima faixa.
Pesquisa (◀◀ ou ▶▶)	Durante a reprodução, pressione o botão Pesquisa (◀◀ ou ▶▶) e pressione novamente para fazer uma busca mais rápida. Permite fazer busca em velocidade maior em um arquivo AVI. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Reprodução em Baixa Velocidade (Slow Motion)	Permite fazer busca em velocidade menor em um arquivo AVI.(1/2, 1/4, 1/8, 1/16) (Somente Avanço ▶▶)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/Normal em ordem

- Essas funções podem não funcionar, dependendo do arquivo MPEG4

Arquivo AVI CD-R

Este Leitor de DVD pode reproduzir os seguintes formatos de compressão de vídeo no formato de arquivo AVI:

- Conteúdo DivX 3.11
- Conteúdo DivX 4 (Com Base no Perfil Simples MPEG4)
- Conteúdo DivX 5 (Perfil Simples MPEG4 e outros

recursos como estruturas bidirecionais Opel e GMC também são suportados.)

- Conteúdo compatível com XviD MPEG4.

DVD-RW e DVD+R

Formato DivX básico: DivX3.11 / 4.12/ 5.x

- Basic DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x

- Xvid (Codec de vídeo compatível com MPEG-4) e DivX Pro

- Formato de arquivo: *.avi, *.div, *.divx.

Esta aparelho suporta todas as resoluções até a máxima abaixo.

DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
Taxa de bits máxima : 4
Mbps

As possíveis mensagens de aviso que ocorrem durante a tentativa de reprodução de um arquivo DivX são :

1. Nenhuma autorização
 - Arquivo gerado com código de registro incorreto.
2. Codec não suportado
 - Arquivos com certos tipos de Codec, versões (Por exemplo, MP4, AFS e outros codecs proprietários) não são suportados neste Leitor de DVD.
3. Resolução não suportada
 - Arquivos com resoluções mais altas do que as das especificações do Leitor de DVD não são suportados.

Nota

- A resolução que pode ser suportada pelo modelo DVD-D530K/D530 é até 720 x 480 @30 quadros/ 720 x 576 @25 quadros.
- Este aparelho suporta CD-R/RW gravado em MPEG4 de acordo com o "formato ISO9660".

Reproduzindo arquivos de mídia usando o recurso Host USB

Você pode apreciar arquivos de mídia, como fotos, filmes e músicas salvos em MP3 player, memória USB ou câmera digital em áudio superior conectando o dispositivo de armazenamento à porta USB do leitor de DVD.

Utilizando o recurso HOST USB

1. Conecte o dispositivo USB à porta USB na parte frontal do Leitor de DVD.
2. A tela do Menu USB (USB Menu) aparece. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar o Menu, depois pressione botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo em USB. Pressione **ENTER** para abrir o arquivo.

Nota

- Cada vez que o usuário pressionar a tecla USB no controle remoto, aparecerá ícone na tela informando que o dispositivo USB foi selecionado.
- Dependendo do tamanho do arquivo e da duração do clipe, o tempo de carregamento no USB pode demorar mais do que usando a mídia de CD ou DVD
- A tela de MENU USB é exibida na TV e o arquivo salvo é reproduzido.
- Se houver um disco no Leitor de DVD, ao se pressionar o botão **DVD (DVD-D530K/D530)** ou Botão **USB (DVD-D390KP)** o Leitor de DVD irá sair do menu USB e carregar o disco.

Remoção segura de USB.

1. Pressione o botão **DVD (DVD-D530K/D530)** ou botão **USB (DVD-D390KP)** para retornar ao modo de disco ou à tela principal.
2. Pressione o botão **STOP (■)**.
3. Remova o dispositivo USB.

Pular para frente/para trás

Durante a reprodução, pressione o botão (◀◀/▶▶).

- Quando há mais de um arquivo, quando você pressiona o botão ▶▶, o próximo arquivo é selecionado.
- Quando há mais de um arquivo, quando você pressiona o botão ◀◀, o arquivo anterior é

selecionado.

Reprodução rápida

Para reproduzir a mídia em velocidade rápida, pressione (◀◀/▶▶) durante a reprodução.

- Cada vez que você pressionar o botão, a velocidade de reprodução mudará da seguinte forma :
2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Dispositivos compatíveis

1. Dispositivos USB com suporte para USB Mass Storage v1.0. (Dispositivos USB que operam como disco removível no Windows (2000 ou posterior sem instalação de driver adicional.)
2. MP3 Player: HDD e MP3 player do tipo flash.
3. Câmera digital: Câmeras com suporte para USB Mass Storage v1.0.
 - Câmeras que operam como disco removível no Windows (2000 ou posterior) sem instalação de driver adicional.
4. Unidade flash USB: Dispositivos com suporte para USB2.0 ou USB1.1.
 - Você pode experimentar uma diferença na qualidade de reprodução ao conectar um dispositivo USB1.1.
5. Leitor de cartão USB: Leitor de cartão USB de um slot e leitor de cartão USB de vários slots.
 - Dependendo do fabricante, o leitor de cartão USB pode não ser suportado.
 - Se você instalar vários dispositivos de memória em um leitor de cartão de vários slots, poderá ter problemas.
6. Se você utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.

Nota

- CBI (Controle/Massa/Interrupção) não é suportado.
- Câmeras digitais que utilizam o protocolo PTP ou exigem a instalação de programa adicional, quando são conectadas a um PC, não são suportadas.
- Um dispositivo que usa o sistema de arquivos NTFS não é suportado. [Somente o sistema de arquivos FAT 16/32 (Tabela de alocação de arquivos 16/32) é suportado.]
- Alguns leitores de MP3, quando conectados a este produto, podem não funcionar, dependendo do tamanho do setor do sistema de arquivos.
- A função USB HOST não será suportada se um produto, que transfere arquivos de mídia pelo programa específico de seu fabricante, for conectado.
- Não funciona com dispositivos MTP (Protocolo de transferência de mídia) habilitados para Janus.
- A função USB Host deste produto não oferece suporte a todos os dispositivos USB.
- O Host USB não oferece suporte para Unidades de Disco Rígido (Hard Disc Drive - HDD) USB.

Cópia de CD

Este recurso permite copiar arquivos de áudio do disco para o dispositivo USB em formato MP3. Abra a bandeja de discos. Coloque um CD de áudio (CD DA) na bandeja. Em seguida, feche-a. Conecte o dispositivo USB ao host USB na parte frontal do leitor. Pressione os botões DVD (DVD-D530K/D530) ou botão USB (DVD-D390KP).

1. Com o Leitor de DVD no modo Parar, pressione o botão **TOOLS** para exibir a tela de Cópia.
2. Pressione os botões ▲/▼ Para selecionar os arquivos desejados, pressione **ENTER** para marcar os arquivos para cópia.
 - Para cancelar a marcação dos arquivos para cópia, pressione ENTER novamente.
3. Pressione os botões ◀ ou ▼ para selecionar o menu **INICIAR** cópia, pressione **ENTER**, em seguida a cópia será inicializada.

O menu Copiar (Ripping) contém os seguintes botões :

 - Modo (Rápido/Normal)
 - Bitrate (Taxas de bits), pressione ENTER para alterar 128kbps → 192kbps
 - Dispos. (Seleção de dispositivo), pressione ENTER para alterar entre dispositivos (máx. 4) (Quando utilizado mini Hub USB).
 - Selec. (Marcar) - Desm. (Desmarcar), pressione ENTER para alterar entre Selec. todos (Marcar todos) ou Desm. Todos (Desmarcar todos).
 - Iniciar; pressione ENTER para iniciar o processo de cópia.

Nota

- Para cancelar uma cópia em progresso, pressione o botão ENTER.
- Para retornar ao MENU Músicas, pressione o botão TOOLS novamente.
- Quando a cópia de CD estiver sendo executada, o leitor entrará automaticamente no modo de reprodução, exceto no modo Rápido.
- No modo Rápido a velocidade é 2,6 vezes a velocidade normal
- Apenas CDs de áudio (CD DA) podem ser copiados.
- O botão USB não funciona enquanto você estiver no menu Copiar (Ripping).
- Pode não haver suporte para a função de cópia de CD em alguns dispositivos MP3 players.

Reprodução de Imagem de CD

1. Selecione o modo Fotos no Menu inicial e pressione ENTER, selecione a pasta desejada.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo de figuras no menu Fotos e, depois, pressione o botão ENTER.

Nota

- Pressione o botão PARAR para retornar ao menu Fotos.
- Ao reproduzir um CD de imagem da Kodak, a aparelho exibe a fotografia diretamente e não o menu Fotos.

Rotação

- Pressione o botão **TOOLS** para selecionar Girar, depois pressione o botão **ENTER**.
- Sempre que o botão ◀ for pressionado, a imagem girará 90 graus no sentido anti-horário.
- Sempre que o botão ▶ for pressionado, a imagem girará 90 graus no sentido horário.
- Sempre que o botão ▲ for pressionado, a imagem será invertida de cima para baixo para exibir uma imagem espelhada.
- Sempre que o botão ▼ for pressionado, a imagem será invertida para o lado direito para exibir uma imagem espelhada.

Zoom

- Pressione o botão **TOOLS** para selecionar Zoom, depois pressione o botão **ENTER**.
- Ao pressionar o botão ENTER, a imagem é ampliada nos seguintes Modos: x1-x2-x3-x4-x1.

Apresentação de imagens

- Ao pressionar PLAY no arquivo Jpeg, ele irá para o modo de tela inteira e a apresentação de imagens iniciará automaticamente.

Nota

- Dependendo do tamanho de um arquivo, o tempo entre cada imagem pode ser diferente do tempo de intervalo definido.
- Se não pressionar qualquer botão, a apresentação de slides será iniciada automaticamente com intervalos pré-definidos de 10 segundos.

Reprodução de imagem de CD para HD-JPEG (Somente DVD-D530K/DVD-D530)

Deve estar conectado ao HDMI. A resolução deve ser 720p/1080i/1080p e HD-JPEG deve estar no modo HD.

1. Selecione no modo Fotos do Menu Principal a pasta desejada.
 2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo de imagens no menu Fotos e depois pressione o botão ENTER.
 - Pressione o botão STOP (■) para voltar ao menu de figuras.
 - Ao reproduzir um CD Kodak Picture, a unidade exibirá a foto diretamente e não o menu Fotos.
- **Rotação**
Pressione os botões **TOOLS** para selecionar Girar, depois pressione o botão **ENTER**. Pressione o botão ◀/▶ para girar a tela 90 graus para a esquerda/para a direita.

Zoom

- Pressione os botões **TOOLS** para selecionar Zoom, depois pressione o botão **ENTER**.

- Cada vez que o botão ENTER for pressionado, a imagem é ampliada. Modo Zoom: X1-X2-X3-X4-X1.
- **Pular imagem**
Pressione o botão ◀◀ ou ▶▶ para selecionar a imagem anterior ou a seguinte.
- **Apresentação de slides**
Pressione o botão **PLAY (▶)** para iniciar a função SLIDE.
Pressione o botão **PAUSE (||)** para parar a função SLIDE.

Nota

- Dependendo do tamanho de um arquivo, o tempo entre cada imagem pode ser diferente do tempo de intervalo definido.
- Na exibição de imagens no modo HD-JPEG, pode ser que a imagem apareça em um tamanho menor.
- Recomenda-se definir "BD Wise" (BD Wise) como "Off" (Desl.) caso for reproduzir um arquivo de imagem JPEG com tamanho superior a 720x480 pixels.

Reprodução de MP3-JPEG

É possível reproduzir JPEG usando música como plano de fundo.

1. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo MP3 no menu **Música** e, em seguida, pressione o botão **ENTER**. Para retornar à tela do menu, Pressione os botões RETURN ou MENU.
2. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar um Menu de Foto e, em seguida, pressione o botão **ENTER**.
Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo JPEG no menu **Fotos** e, em seguida, pressione o botão **ENTER**.
- Uma música será reproduzida desde o início.

Nota

Arquivos MP3 e JPEG devem estar no mesmo disco.

Discos JPEG CD-R

- Somente os arquivos com extensões ".jpg" e ".JPG" podem ser exibidos.
- Se o disco não for fechado, ele levará mais tempo para começar a reproduzir e nem todos os arquivos gravados podem ser reproduzidos.
- Somente os discos de CD-R com arquivos JPEG em formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- O nome do arquivo JPEG não pode ter mais do que 8 caracteres e não deve conter espaços em branco ou ter caracteres especiais (. / = +).
- Somente um disco de multisessão gravado consecutivamente pode ser reproduzido. Se existir um segmento em branco no disco de multisessão, ele pode ser reproduzido somente até o segmento em branco.
- Até 500 imagens podem ser armazenadas em um CD individual.
- Recomendamos os CDs Kodak Picture.
- Ao usar um CD Kodak Picture, somente os arquivos JPEG da pasta de imagens poderão ser reproduzidos.
- CD de imagem da Kodak: Os arquivos JPEG na pasta das imagens podem ser exibidos automaticamente.
- CD de imagem Konica: Se quiser ver a imagem, selecione os arquivos JPEG no menu de clipes.
- CD de imagem da Fuji: Se quiser ver a imagem, selecione os arquivos JPEG no menu de clipes.
- CD de imagem da QSS: Este Leitor de DVD não pode reproduzir o CD de imagem QSS.
- Se um número de arquivos no Disco for acima de 500, somente os 500 arquivos JPEG podem ser reproduzidos.

Funções do karaokê (Somente DVD-D530K/ DVD-D390KP)

Funções do Karaokê

Ordem de Operação

1. Conectar as saídas de áudio do Leitor de DVD na TV ou amplificador.
2. Conectar o microfone na entrada do MIC e configure a pontuação do karaokê para 'Ligado'. Quando o microfone estiver conectado e a pontuação do Karaokê estiver 'Ligado', as funções de Karaokê poderão ser usadas.

Pontuação do Karaokê/ volume do microfone/ chave de controle (controle do Tom)

1. Reproduza o disco de Karaokê com as músicas que deseja.
 - Aperte o botão da função **KARAOKE** (▼) no controle remoto, pressione ▲/▼ para selecionar **TOM**, **VOL** ou **ECO**.
2. Aperte os botões ◀/▶ para escolher o item desejado.

Pontuação do Karaokê

A pontuação aparecerá quando :

1. O microfone estiver conectado e a Pontuação do Karaokê estiver na condição 'Ligado'.
2. No final de cada capítulo/título/música do disco de Karaokê.
 - O disco de DVD deve informar que possui a função de pontuação.
 - No caso de VCD, o Leitor de DVD não diferencia disco de Karaokê ou filme, a pontuação sempre será mostrada.
3. A pontuação do Karaokê será mostrada no final de cada capítulo/título/música por 6 segundos.

GRAVANDO SOM KARAOKÊ

1. Insira um dispositivo USB e conecte o microfone.
2. Para gravar o karaoke, escolha um arquivo VCD/DVD/SVCD e pressione o botão RECORD.
3. Durante a gravação, basta pressionar o botão STOP e PAUSE para cancelar a gravação.
4. Se a gravação for cancelada pelo usuário, o áudio karaoke será salvo no dispositivo USB.

Nota

- Se ouvir o retorno (um som agudo ou apito) ao usar o recurso de karaokê, afaste o microfone dos alto-falantes ou abaixe o volume do microfone ou dos alto-falantes.
- Ao reproduzir discos de MP3, WMA, DTS e LPCM a funções de karaokê não funcionarão.
- Se o microfone estiver conectado, não haverá som na Saída Digital.
- O som de MIC só tem Saída de Áudio Analógica.
- Se o MIC estiver acoplado ao conector de MIC no painel frontal, o áudio de 5.1 CH será altera do para áudio de 2 CH automaticamente. Essa condição não pode ser alterada a menos que o MIC seja desconectado.

Alterar o menu Config

Utilizar o Menu de Configuração

O menu de Configuração permite-lhe personalizar o seu leitor de DVD, possibilitando a seleção de diversos idiomas, a escolha de um nível de bloqueio para crianças e até ajustar o leitor para o tipo de tela de televisão que possui.

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um item desejado, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

3. Pressione os botões ▲/▼ para acessar os diversos recursos. Pressione o botão ► ou ENTER para acionar a subfunções.
4. Para que a tela de configuração desapareça após a configuração, pressione o botão **RETURN** novamente.

Ajustar as Opções de Imagem

As opções de exibição permitem ajustar diversas funções de vídeo do leitor.

1. Com o Leitor de DVD no Modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **IMAGEM**, depois pressione ► ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado, depois pressione ► ou o botão **ENTER**.

Configurando BD Wise (Somente DVD-D530K/DVD-D530)

Quando o leitor for conectado a uma TV SAMSUNG com suporte para «BD Wise» (BD Wise), você poderá apreciar uma qualidade de imagem otimizada definindo a função «BD Wise» (BD Wise) como «On» (Lig.)."

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **IMAGEM**, depois pressione ► ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **BD WISE**, depois pressione ► ou o botão **ENTER**. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **LIGADO/DESLIGADO**, depois pressione o botão **ENTER**.

Nota

- Essa opção só poderá ser alterada quando a TV oferecer suporte para BD Wise.
- Consulte o Manual de Instruções de TV para verificar se a sua TV suporta a Varredura Progressiva. Se houver compatibilidade com Progressive Scan, siga o Manual do Usuário da TV com relação às configurações do progressive Scan no sistema de menus da TV.
- Se Saída de Vídeo estiver incorretamente configurada, a tela poderá ficar bloqueada.
- As resoluções disponíveis para saída HDMI dependem da TV conectada ou do projetor conectado. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV ou do projetor.
- Quando a resolução , a imagem pode ficar corrompida ou a saída pode demorar mais do que o normal.
- Se você ajustar a resolução de saída HDMI como 720p, 1080i ou 1080p, a saída HDMI fornecerá uma melhor qualidade de imagem.
- Recomenda-se definir "BD Wise" como "Desl." caso for reproduzir um arquivo de imagem JPEG com tamanho superior a 720x480 pixels

Sistema de Cor da Saída de Vídeo

TV Disco	PAL-N TV	NTSC-TV	PAL-M TV
Codificado em NTSC (DVD/VIDEO-CD)	Saída de Vídeo PAL-N	Saída de Vídeo NTSC	Saída de Vídeo PAL-M
Codificado em PAL (DVD/VIDEO-CD)	Saída de Vídeo PAL-N	Saída de Vídeo NTSC	Saída de Vídeo PAL-M
Sistema da TV selecionado no leitor de DVD			

Nota

- A Saída da TV não exibirá as cores da imagem se a definição do menu de configuração do leitor de DVD não seguir a Tabela do sistema da TV acima.
- Se o modo do sistema do TV estiver em PAL-N, alguns arquivos DivX com NTSC podem conter problemas de áudio/vídeo como skipping (pular faixas).

Ajustar as Opções de Áudio

As Opções de áudio permitem que você configure o equipamento de áudio e as configurações de modo de som dependendo do sistema de áudio em uso.

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **ÁUDIO**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

Nota :

- Ao reproduzir um disco que tenha Áudio MPEG com seleção de fluxo de bits, o coaxial pode não emitir saída de áudio dependendo do Receptor de AV.
- Não há saída de áudio analógica quando você reproduz um disco de som DTS.
- Mesmo quando a amostragem PCM Down está em Off.
 - Alguns discos só apresentam saída de áudio com amostragem reduzida através de saídas digitais.

HDMI (Somente DVD-D530K/DVD-D530)

- Se sua TV não é compatível com formatos multicanal comprimidos (Dolby Digital, DTS, MPEG), é preciso ajustar Digital Audio (Áudio digital) para PCM.
- Se sua TV não é compatível com taxas de amostragem LPCM acima de 48 kHz, é preciso ajustar PCM Down sampling (Redução PCM) em On (Ligada).

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

"DTS" e "DTS Digital Out" são marcas registradas da Digital Theater Systems, Inc.

Configurando as Opções de Sistema

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **SISTEMA**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

Configurando Anynet+(HDMI-CEC) (Somente DVD-D530K/DVD-D530)

Anynet+ é uma função que pode ser utilizada para operar o Leitor de Dvd com o controle remoto da TV SAMSUNG, conectando o leitor de DVD a uma TV SAMSUNG usando um cabo HDMI. Esse recurso só está disponível com TVs SAMSUNG que suportem Anynet+).

Selecione Ligado ao conectar o DVD-D530K/D530 à TV Samsung que suporta Anynet+

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **SISTEMA**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **ANYNET+(HDMI-CEC)**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
4. Defina Anynet+(HDMI-CEC) como "**LIGADO**" no leitor de DVD e, em seguida, pressione o botão **ENTER**.
5. Defina a função Anynet+ em sua TV. (Consulte o manual de instruções da TV para obter mais informações.)

Nota

- Ao pressionar o botão **PLAY** no Leitor de DVD enquanto assiste a TV, a tela da TV mudará para a tela de reprodução.
- Se você reproduzir um DVD quando a TV estiver desligada, a TV será ligada.
- Se você desligar a TV, o leitor de DVD será desligado automaticamente.
- Se você alterar a HDMI para outras fontes (Composto, Componente, etc) na TV ao reproduzir um disco DVD, o leitor de DVD poderá deixar de reproduzir o disco DVD se HDMI-CEC estiver habilitado usando uma TV Samsung com esta função.

Ajustar as Funções do Idioma

Se ajustar antecipadamente o idioma do menu do leitor, do menu do disco, de áudio e das legendas, o idioma surgirá automaticamente sempre que **reproduzir um filme**.

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **IDIOMA**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o idioma desejado e, depois, pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

Nota

- O idioma é selecionado e a tela volta ao menu de configuração.
- Para fazer o menu CONFIG desaparecer, pressione o botão MENU.
- Se o idioma selecionado não estiver gravado no disco, é selecionado o idioma pré-gravado original.
- Selecione "Original" se deseja que o idioma da trilha sonora seja o original no qual o disco foi gravado.
- Selecione "Automático" se deseja que o idioma da legenda seja igual ao do idioma selecionado como áudio.
- Alguns discos poderão não ter o idioma que selecionou como idioma inicial; nesse caso, o disco irá utilizar a ajuste de idioma original.

Configurando as Opções de Segurança

A função de Bloqueio para Crianças funciona em conjunto com DVDs que tenham recebido uma classificação, o que ajuda a controlar o tipo de DVDs que a sua família vê. Um disco dispõe de até 8 níveis de classificação.

Configuração do nível de classificação e Alterar a senha

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **SEGURANÇA**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**. Digite a senha (0000).
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **CLASS. DOS PAIS** ou **ALTERAR SENHA**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
4. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o Nível de classificação desejado e, depois pressione o botão **ENTER**. e.x.) Configurar no **Infantil**.
 - Por exemplo, se selecionar até opção Infantil, os discos que contenham o Nível 2 ou mais alto não serão reproduzidos.
5. Alterar a Senha. Se esta for a primeira vez, digite 0000. E então, digite uma nova senha. A nova senha deve ser um número diferente de 0000 para ativar a função de controle dos pais. Digite a nova senha outra vez.

Níveis de Segurança:

- ① INFANTIL
- ② G (Público geral): Para todas as idades.
- ③ PG (Recomendada alguma restrição): Alguns materiais podem não ser adequados para crianças.
- ④ PG 13 (Restrição mais elevada): Alguns materiais podem não ser adequados a crianças com idade inferior a 13 anos.
- ⑤ PGR (Restrição recomendada): Não são materiais necessariamente desadequados para crianças, mas recomenda-se cuidado na visualização e supervisão dos espectadores mais jovens.
- ⑥ R (Restrição): É necessária a presença de um adulto quando os espectadores forem menores.
- ⑦ NC17: Proibido a todos os menores.
- ⑧ ADULTO

Nota

- No caso de haver esquecido a senha, consulte a seção correspondente no manual de resolução de problemas.
- O Leitor de DVD deve estar totalmente no modo Parar para habilitar a função de Segurança.

Configurando as Opções Gerais

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **GERAL**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar o item desejado, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

Informações de Suporte

A opção Suporte permite que você verifique as informações do seu leitor de DVD, tais como código do modelo, Versão de Software, O número de série pode ser encontrados na parte traseira do seu leitor de DVD.

1. Com o Leitor de DVD no modo "Parar", pressione o botão **MENU** no controle remoto. Pressione os botões ◀/▶ para selecionar **CONFIG**, depois pressione o botão **ENTER**.
2. Pressione os botões ▲/▼ para selecionar **SUPORTE**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.
3. Selecionar **INFORMAÇÕES DO PRODUTO**, depois pressione ▶ ou o botão **ENTER**.

Referência

Guia de Resolução de Problemas







Antes de solicitar o serviço (pesquisa de defeitos), verifique por favor o seguinte.

Problema	Ação
A tela está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione o botão ▶ por mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as configurações serão revertidas para os ajustes de fábrica.
Senha esquecida.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione o botão ▶ por mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as configurações incluindo a senha serão revertidas para os ajustes de fábrica. Não faça isso a não ser que seja absolutamente necessário.
Sem saída HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a saída de vídeo está habilitada para HDMI.• Verifique a conexão entre a TV e o conector HDMI do leitor de DVD.• Verifique se a TV suporta este leitor de DVD 480p/720p/1080i/1080p.
Tela com saída HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none">• Se aparecer interferência na tela, isto significa que a TV não suporta HDCP (proteção de conteúdo Digital de Alta Largura de Banda).
Excesso de vibração na saída HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a configuração do sistema de TV está correta..• O fenômeno de vibração excessiva na tela pode ocorrer quando a frame rate é convertida de 50Hz para 60Hz para saída de HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) 720P/1080i/1080p.• Consulte o seu manual do usuário da TV.

Especificações

Geral	Alimentação	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Consumo	10W
	Peso	1.25 Kg
	Dimensões	360mm (L) X 207mm (P) X 42mm (A)
	Temperatura de Funcionamento	+5°C to +35°C
	Umidade de Funcionamento	10 % to 75 %
Saída Vídeo	Vídeo Composto	1 canal : 1.0 Vp-p (impedância de carga de 75 Ω)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (impedância de carga de 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (impedância de carga de 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (impedância de carga de 75 Ω)
	HDMI (Somente DVD-D530K/ DVD-D530)	480p, 720p, 1080i, 1080p
Saída Áudio	Terminal de saída	RCA
	Nível máximo de saída	2Vrms
	Frequência de Resposta	20 Hz a 20 kHz
	Saída de áudio digital	Terminal coaxial (S/PDIF)

Tabela de Itens Inclusos no Aparelho.

ITEM	DVD-D390KP/ZD	DVD-D530K/ZD	DVD-D530
 Cabo de Vídeo	SIM	SIM	SIM
 Manual do Usuário	SIM	SIM	SIM
 Controle remoto	SIM	SIM	SIM
 Microfone	SIM	NÃO	NÃO
 Cabo HDMI	NÃO	SIM	SIM
 Pilhas para o controle remoto (tamanho AAA)	SIM	SIM	SIM

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconcondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequado e cabo de sinal. (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "

DVD Samsung



Nº série

Modelo

DADOS DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Cidade: Estado:

CEP: Telefone:

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor:

Nº da Nota Fiscal: Data de Compra:

Cidade: Estado:

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

SAMSUNG

ELECTRONICS

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - AUDIO VIDEO

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

AC - RIO BRANCO

ABAD INFO CELL
AV. BRASIL 303, SALA 7
69900-100 Fone: (86) 3223-6525
6208907 abadacaps@hotmail.com

AL - MACIEJO

CAVALCANTE ELETRONICA REPRESENTAÇÃO
RUA MANOEL LEÃO, 75
57300-160 Fone: (82) 3521-4879
6251558 eliezereletron@oops.com.br
VCE ELETRONICA
AV. MENDONÇA JUNIOR, 762
57050-480 Fone: (82) 3241-5695
1738012 vceeletronica@uol.com.br

AM - MANAUS

COMPUCELL
AV. D. ALMA BATISTA, 143
69059-010 Fone: (92) 9326-7645
3247242 tcs@viva.com.br
MAXIMA ASSISTENCIA
AV. JOAQUIM NABUJO, 2379
69020-031 Fone: (92) 3233-8268
3387091 maxima.assistencia@terra.com.br

AP - MACAPÁ

CELL SHOP
AV. PROF. CORA DE CARVALHO 2118
68900-040 Fone: (96) 3224-2245
6170591 cellshop@vtsom.com.br

BA - ALAGOINHAS

SERTEG ELETRONICOS
RUA CONSELHEIRO FRANCO, 349
48000-000 Fone: (75) 3422-3676
1738048 francousa_ba@hotmail.com

BA - CAMACARI

ELETRONICA BOMFIM
RUA DUQUE DE CAXIAS 130
42800-150 Fone: (71) 3627-6607
6125023 bmf.kleber@gmail.com

BA - EUNAPOLIS

ELETRONICA VARJAO
RUA PEDRO ALVARES CABRAL 148
45820-140 Fone: (73) 3281-5181
6189735 varjao@varjao.com.br

BA - FEIRA DE SANTANA

ELETRONICA CAMPOS
RUA ARISTIDES NOVIS 112
44025-300 Fone: (75) 3223-6568
6189795 mcael.campos@hotmail.com
STARCELL SERVICE CENTER - FSA
R. CORONEL TERTULIANO ALMEIDA 05
44024-570 Fone: (75) 2101-2200
1738343 starcell@starcell.com.br

BA - ILHEUS

ELETRONICA NOSSA SRA CONCEIÇÃO
AV. ITABUNA, 03
45653-160 Fone: (73) 3634-8791
6229142 mendeseconceicao@veloxmail.com.br

BA - IRECE

ELETRONICA CAMPOS
AV. PROF. JOEL LOPES 365
44900-000 Fone: (74) 3641-0202
6072995 eliane.campos@eletronicacampos.com.br

BA - ITABUNA

VIDEO CELL
R. QUINTINO BOCAIUVA, 22
45600-321 Fone: (74) 3043-8770
1738297 videoceil@videoceil.com.br

BA - JEQUIE

SOFT HARD INFORMATICA
AV. RIO BRANCO, 773
45200-280 Fone: (73) 3525-0915
6250919 soft.hard@terra.com.br

BA - JUAZEIRO

APOLLO SOM
RUA DOS INGLESES, 24
48904-010 Fone: (74) 3611-6456
1660940 apollsom@uol.com.br

BA - LAURO DE FREITAS

NUROITE ELETRONICA
R. GERINO SOUZA FILHO, 1297 GALPAO 03
42700-000 Fone: (71) 3289-3999
3275582 laurodefreitas@nuroite.com.br

BA - SALVADOR

ELETRONICA TV VIDEO
RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA 62
40290-030 Fone: (71) 3276-0417
1737936 valdemir@eletronicatvvideo.com.br
ESC PITUBA
AV. TANCREDO NEVES 2421, LJ 18
41820-021 Fone: (71) 2104-0344
3278556 samsung@fibr.com.br

BA - SANTO ANTONIO DE JESUS

HITECH ELETRONICA
R. MONS. FRANCISCO M DA SILVA 116
44571-075 Fone: (75) 3631-4470
6203150 hitech@hitecheletronica.com.br

BA - TEINEIRA DE FREITAS

ELETRONICA HERTZIANA
RUA DA PITUBA, 25
45997-014 Fone: (73) 3291-2621
6188738 hertziana@bol.com.br

BA - VITORIA DA CONQUISTA

ECO MANUTENÇÃO
RUA ERNESTO DANTAS, 197
45015-090 Fone: (74) 3423-1183
1680993 eletronicacomantencao@uol.com.br

CE - FORTALEZA

CENTRO TEC. ELETRONICO DUJO
RUA PINTO MADEIRA, 1264
60150-000 Fone: (85) 3231-9615
1768748 centrotecnico@ctcteduo.com.br
ESC FORTALEZA
AV. SANTOS DUMONT, 3301
60150-162 Fone: (85) 3261-2815
6051093 fortaleza@samsung.srv.br

CE - JUAZEIRO DO NORTE

ELETRONICA ALFA SETE
RUA SAO FRANCISCO, 1417
63010-210 Fone: (88) 3587-3900
6250890 cicerom@ci.com.br

CE - MARACANAU

SOS ELETRONICA
AV. SENADOR CARLES JEREISAT, 760
61900-310 Fone: (85) 3371-2507
6257607 sosletronic@bol.com.br

CE - SOBRAL

SOBRAL AUTORIZADAS
RUA SINHA SÁBIO, 483
62059-280 Fone: (88) 3614-3786
6253208 sobralautorizadas@gmail.com

DF - BRASILIA

ESC BRASILIA
SHOCON CLR 705 BLOCO G LOJA 63
70739-797 Fone: (61) 3033-7227
1738333 brasilia@samsung.srv.br
PANANORTE
SON 206 BLOCO A LOJA 03
70844-014 Fone: (61) 3347-3435
1738158 pananorte@pananorte.com.br
TECIRONICA
QNN 01 CJ A LOTE 09 LJ 02
72225-010 Fone: (61) 3581-5254
6255839 splitereletron@bol.com.br

ES - CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM

THOMAZ ELETRONICA
R. LAURO VIANA, 22 - LJ 0607 15
23300-050 Fone: (28) 3522-3011
1738013 thomaz@thomazeletronica.com.br

ES - COLATINA

POMPEU ELETRONICA
RUA MICHEL DALLA, 101
29700-100 Fone: (72) 3721-0825
6063181 pompeu@intercol.com.br

ES - GUARAPARI

ELETRONICA PANAMIX
ROD. JONES DOS SANTOS NEVES 344
29215-002 Fone: (27) 3361-4355
1738102 panamix@veloxmail.com.br

ES - LINHARES

ROCHAS ELETRONICA
AV. RUI BARBOSA, 698
29900-070 Fone: (27) 3371-0148
1738023 almirlepre@bol.com.br

ES - SERRA

ELETRONICA CENTRAL
AV. CENTRAL, 257
29165-130 Fone: (27) 3328-4917
6174148 email
gerenteoperacional@eletronicacentral-es.com.br

ES - VILA VELHA

ROCHAS ELETRONICA
RUA LUCIANO DAS NEVES, 959
29193-201 Fone: (27) 3389-1233
6072991 roccaseletronica@gmail.com

ES - VITORIA

OFFICINA DO CELULAR
AV. LEITAO DA SILVA 703 LJ 01
29052-110 Fone: (27) 3325-9441
1738217 bronze_viv@hotmail.com
SHARCOLOR ELETRONICA LTDA ME
AV. MARECHAL MASC DE MORAES, 2573
29050-667 Fone: (27) 3227-4575
3364096 sharcolor@uol.com.br

GO - ANAPOLIS

TV STATUS
AV. GOIAS, 1219
75025-090 Fone: (62) 3311-3490
6255842 status-status@bol.com.br

GO - CATALÃO

VIDEO SOM ELETRONICA
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL 953 B
75701-480 Fone: (64) 3442-5531
6255845 videoegsom@uol.com.br

GO - GOLANIA

RADIRIA RADIOTECHNICA BRASIL EIRA
AV. INDEPENDENCIA 5644
74070-010 Fone: (62) 3221-8200
1737938 radiria@netgo.com.br
SERV SUL
AV. T 63, Q 571, 1756
74280-230 Fone: (62) 3285-7750
3296922 adm@servsulnet.com.br

GO - LUZIANIA

ELETRONICA MARISTA
RUA SANTISSIMO SACRAMENTO, 381
72800-280 Fone: (61) 3622-1740
6255840 eletronica_marista@hotmail.com

MA - CAMAS

ELETRONICA SATELITE
RUA INDEPENDENCIA, 1185
65602-210 Fone: (99) 3521-2377
6253209 fransat@btmail.com.br

MA - IMPERATRIZ

ANALOGICA INFORMATICA
R. CEARA 126
65901-610 Fone: (99) 3523-2906
6242555 amajopervice@yahoo.com.br

MA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

ASSISTENCIA TELEPHILKEN
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 67
65110-000 Fone: (98) 3224-1581
6250896 assistenciatelephiken@hotmail.com

MA - SÃO LUIS

NETO COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO
RUA SAO PANTALEAO 923
65015-460 Fone: (98) 3312-2976
6125027 neto.com.serv@gmail.com

MG - BARBACENA

CENTRAL AUDIO E VIDEO
RUA GENERAL CAMARA, 88
36200-102 Fone: (32) 3331-6166
6280059 centralaudiovideo@hotmail.com

MG - BELO HORIZONTE

ESC. BELO HORIZONTE
RUA JUIZ DE FORA, 1384
30180-061 Fone: (31) 3326-1400
6056730 bhl@samsung.srv.br

MG - BETIM

TEC LINE
AV. GOVERNADOR VALADARES, 791
32510-010 Fone: (31) 3532-1704
6240326 atendimento@tecline-service.com.br

MG - CONTAGEM

ATEC AUDIO VIDEO INFORMATICA
AV. JOSE FARIA DA ROCHA 5665
32310-210 Fone: (31) 3395-5668
6128664 atec@aemail.com.br

MG - DIVINÓPOLIS

ELETRONICA CENTRO OESTE
RUA GOIAS, 2212
35502-027 Fone: (37) 3213-5600
6225930 eletronicacentroeste@bol.com.br

MG - GOVERNADOR VALADARES

MIRA INFORMATICA
RUA SETE DE SETEMBRO, 2464
35057-480 Fone: (33) 3271-6191
6087257 mira@wvive.com.br

MG - IPATINGA

VIDEO COLOR ELETRONICA
RUA PEDRAS PRECIOSAS, 670
35162-106 Fone: (31) 3824-9637
6225929 vclozeletronica@hotmail.com

MG - JUIZ DE FORA

UNICA ELETRONICA
RUA ANTONIO DIAS 657
38010-370 Fone: (32) 3215-4387
1660860 unicael@yahoo.com.br

MG - MONTES CLAROS

VIDEOCENTER
R. CEL. ANTONIO DOS ANJOS, 312A
38400-050 Fone: (38) 3221-2109
1738149 videocenter@connect.com.br

MG - PASSOS

TRANSISTEC ELETRO ELETRONICA
R. DOS BRANDÕES, 464
37900-000 Fone: (35) 3521-4342
1738052 transtitec@uol.com.br

MG - PATOS DE MINAS

ELETRONICA E REFRIGERAÇÃO CAMPOS
R. TEÓFILO OTONI, 479
38700-056 Fone: (34) 3821-3700
6283923 eletro.campos@acipatos.org.br

MG - POÇOS DE CALDAS

MUNDIAL ELETRONICA
RUA PARA, 84
37701-426 Fone: (35) 3722-4448
6174147 mundial@pocos-net.com.br

MG - RIBEIRÃO DAS NEVES

CENTRAL AUDIO E VIDEO LTDA
AV. DOS NOGUEIRAS, 28
33805-000 Fone: (31) 3624-2296
6256485 tvdica@vtdica.com.br

MG - TEÓFILO OTONI

ELETRONICA A TELEVIDEO
RUA DR. MANOEL ESTEVES, 185
38900-090 Fone: (33) 3522-5631
6278959 televideo.televideo@gmail.com

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com/br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso

MG - UBERABA
CENTER SON
RUA SAO BENEDITO, 832
38022-100 Fone: (34) 3338-3430
1737849 gmcarterson@uol.com.br

ELETRONICA COLORSON
AV. GUILHERME FERREIRA 1219
38022-200 Fone: (34) 3333-2520
1660859 colorson@terra.com.br

MG - UBERLANDIA
LINEAR TECNOLOGIA
RUA VITAL JOSE CARRUJO, 201
38400-078 Fone: (34) 3254-2828
6225900 linear@linearinformatica.com.br

MG - VARGINHA
TELECENTRO ELETRONICA
RUA MILTON COSTA, 130 A
37004-120 Fone: (35) 3222-5909
6158163 telecentro.eletronic@ig.com.br

MS - CAMPO GRANDE
TV LUAR
AV. ERNESTO GEISEL 5389
79008-460 Fone: (67) 3383-2728
6199585 tv-luar@tluar.com.br

MS - DOURADOS
TV LUAR
RUA HAVEL BOM FACKER, 2110
79810-050 Fone: (67) 3421-2728
6240871 tvluar@yahoo.com.br

MT - CUIABÁ
VIDEO TEC
RUA 13 DE JUNHO 1155
78020-800 Fone: (65) 3623-9713
1737940 video_tec@globo.com

MT - SINOP
ELETRONICA VIDEO LASER
RUA DAS PITANGUEIRAS, 170
78550-258 Fone: (66) 3531-4592
3256624 videolasersinop@hotmail.com

PA - ANANINDEUA
ELETRONICA SASAKI
RUA DA PROVIDENCIA, 59
67015-260 Fone: (91) 3235-4831
6256093 elisasaki@amazon.com.br

PA - BELEM
ELETRONICA REIS
AV. JOSE BONIFACIO, TER L14.5, 1012
66063-010 Fone: (91) 3249-8200
6167548 eletronicareis@terra.com.br

VIDEO CHECK
TV TRES DE MAIO, 1543
66063-390 Fone: (91) 3249-7210
6169249 videocheck@veloxmail.com.br

PA - CASTANHAL
ELETRONICA NISSEI
TRV. MIGUEL OLIVEIRA, 470
68745-080 Fone: (91) 3711-1287
6269025 ifdssiva@globo.com

PA - MARABÁ
BORGES INFORMÁTICA LTDA
AV. ANTONIO MAIA, 866
68500-005 Fone: (94) 3322-2585
1738157 borges_ai@leiar.com.br
ELETRONICA 3K
AV. ANTONIO MAIA 1539
68500-005 Fone: (94) 3321-1891
3265623 3k@skorpionet.com.br
SOCIO S/A
AV. ANTONIO MAIA, 804
68500-005 Fone: (94) 3321-2022
6298884 mar.assistenciatecnica@socio.com.br

PB - CAMPINA GRANDE
PC WORLD
RUA TIRADENTES 21
58101-030 Fone: (83) 3341-5959
1738332 pcworld@terra.com.br

PB - JOÃO PESSOA
ADILSON FABRICO GOMES
RUA RODRIGUES DE AQUINO, 368
58013-030 Fone: (83) 3221-5634
1737952 adilsonfabrico@hs24.com.br

TECHINSON
AV. PRES. EPITACIO PESSOA 2094
58030-000 Fone: (83) 3244-2333
6063183 techinsonpb@gmail.com

PB - SANTARITA
ELETRONICA FABRICO
RUA JUREZ TAVORA, 264
58300-410 Fone: (83) 3229-1208
6253212 eletronicafabrico@gmail.com

PE - CAMARAGIBE
TECNIVIDEO
AV. BELIMINO CORREIA, 2255
54765-000 Fone: (81) 3458-1246
6251544 atendimento@tecnivideo.com.br

PE - CARUARU
ELETRONICA MUNDIAL
RUA SILVINO MACEDO 122
55012-380 Fone: (81) 3723-7224
1738321 mseoletro@ig.com.br

PE - GARANHUNS
RS ELETRONICA
RUA MAURICIO DE NASSAU, 117
55293-100 Fone: (81) 3761-0085
6222776 rsseletronica@bol.com.br

PE - CABO DE SANTO AGOSTINHO
E.G. SANTANA
RUA DAS FLORENTINAS, 57
54505-400 Fone: (81) 3521-1823
6251555 e.g.santana@ig.com.br

PE - CAMARAGIBE
TECNIVIDEO
AV. BELIMINO CORREIA, 2255
54765-000 Fone: (81) 3458-1246
6251544 atendimento@tecnivideo.com.br

PE - CARUARU
ELETRONICA MUNDIAL
RUA SILVINO MACEDO, 122
55012-380 Fone: (81) 3723-7224
1738321 mseoletro@ig.com.br

PE - GARANHUNS
RS ELETRONICA
RUA MAURICIO DE NASSAU, 117
55293-100 Fone: (81) 3761-0085
6222776 rsseletronica@bol.com.br

PE - JAROATÓ DOS GUARARAPES
EDY VIDEO SOM
ESTRADA DAS BATALHAS 1119
54315-570 Fone: (81) 3341-7955
6188746 edyvideo@ig.com.br

PE - PAULISTA
ELETRONICA PAULISTA LTDA
AV. MARCHEL FLORIANA PEIXOTO, 70
53401-460 Fone: (81) 3433-1142
6250918 eletronicapaulista@bol.com.br

PE - PETROLINA
APOLLO SOM
RUA DR. JULIO DE MELLO, 694
56302-150 Fone: (81) 3862-2530
6142782 apollostom@uol.com.br

PE - RECIFE
DIGITAL CENTER
AV. CAXANGÁ, 1314
50711-400 Fone: (81) 3228-6123
3354200 edm@digitalcenter.srv.br

FULL ELETRONICA
AV. MARCHEL JUAZEV TAVORA, 462 LJ 12
51130-115 Fone: (81) 3082-2751
3322515 fullteletronica@yahoo.com.br

SMARTCELL
AV. CONSELHEIRO AGUIAR, 1360 LJ 20
51111-010 Fone: (81) 3092-1000
3315192 atendimento.samsung@smartcell.com.br

PE - VITORIA DE SANTO ANTAO
ELETRONICA MAXWELL
RUA HENRIQUE DIAS 225
55602-280 Fone: (81) 3523-0349
6188739 eletronicamaxwell@gmail.com

PI - PARNAIABA
TELEVIDEO ELETRO ELETRONICA
RUA DUQUE DE CAXIAS, 566
64200-070 Fone: (86) 9445-9928
6279867 ebstelevideo@ig.com.br

PI - TERESINA
ELETRONICA O CORISCO
AV. JOAQUIM RIBEIRO 1188
64019-025 Fone: (86) 3223-0825
6057461 ocorisco@yahoo.com.br
NORVELTON BEMVINDO DOS REIMS
AV. JOSE DOS SANTOS SILVA, 920
64001-300 Fone: (86) 3133-5810
1738127 bem.vindo@terra.com.br
TECNOCCOP - TERESINA
R. AREOLINO DE ABREU, 2103
64000-180 Fone: (86) 3302-4924
6079372 tecnonte@tecnocop.com.br
TEKCELL
AV. MIGUEL ROSA, 3305 SL E
64001-490 Fone: (86) 3222-9723
6054541 tekcell@veloxmail.com.br

PR - APURACANA
CENTRO ELETRONICO
AV. CURITIBA, 685
86800-005 Fone: (43) 3422-1633
6249482 centro-eletronico@uol.com.br

PR - CASCAVEL
ARG ELETRONICA
AV. PIQUIRI - SALA 01 377
85809-030 Fone: (45) 3038-6306
1737954 elarg@terra.com.br

K&S TV SERV. LTDA
R. BARAO DO CERRO AZUL 987
85801-080 Fone: (45) 3038-8999
1738241 kes.cvel@kesservice.com.br

PR - CIANORTE
SONAR ASSISTENCIA TECNICA
AV. BRASIL, 172
87200-000 Fone: (44) 3631-1232
6219450 sonar@norteola.com.br

PR - COLOMBO
ELETRONICA & VIDEO REAL
RUA GENESIO MORESCHI, 947
83410-000 Fone: (41) 3666-1472
6249628 guernovarela@turboto.com.br

PR - CURITIBA
ESC REBOUCAS
AV. GETULIO VARGAS, 801
80200-030 Fone: (41) 3021-5620
1661028 exclusivas@exclusivavacel.com.br
OFICINA DO FRIJO CURITIBA
RUA FRANCISCO TORRES 989
80420-908 Fone: (43) 3329-8080
6208393 ofcinadofrijo@sercomtel.com.br

PR - DOURADINA
ELETRONICA DIGITAL
ROD. PR 082 KM 0,5
87485-000 Fone: (44) 3663-1414
3249665 silvanadigital@turboto.com.br

PR - FOZ DO IGUAÇU
ELETRONICA VIDEO FOZ
RUA QUINTINO BOCAIUA 1313
85851-130 Fone: (45) 3523-4115
1738327 videofoz@videofoz.com.br
K&S FOZ DO IGUAÇU
RUA RUI BARBOSA, 1032 - SALA 28
85865-620 Fone: (45) 3328-7373
1738252 kes.foz@kesservice.com.br

PR - GUARAPUAVA
K&S SERVICE
RUA QUINTINO BOCAIUA, 1257, SL 03
85010-300 Fone: (42) 3622-7800
6030459 kes.gua@kesservice.com.br

PR - LONDRINA
BELASKET
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 3768
86010-540 Fone: (43) 3325-0800
6015931 samsunglida@sercomtel.com.br
ELETRONICA VIDEOCLOR
AV. DUQUE DE CAXIAS 2872
86010-190 Fone: (43) 3324-6716
1737955 videoclolor@videoclolor.com.br
OFICINA DO FRIJO
RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 75
86020-160 Fone: (43) 3329-8080
6150389 ofcinadofrijo@sercomtel.com.br

PR - MARINGÁ
EXCLUSIVA CELULARES
AV. PARANA, 81, LJ 7A E 7B
87013-070 Fone: (44) 3026-6661
6057544 gerencia.mga@exclusivavacel.com.br

PR - PARANAGUA
ELETRONICA MUNDIAL
RUA MANECO VIANA, 927
83206-250 Fone: (41) 3423-3152
6174153 kensli@venda.com.br
K&S CELULARES
RUA 15 DE NOVEMBRO, 550
83203-010 Fone: (41) 3422-8665
3258708 kes.pgua@kesservice.com.br

PR - PONTA GROSSA
ELETRONIC CENTER
RUA BENJAMIN CONSTANT, 1355
84010-380 Fone: (42) 3027-5061
1737958 hilton_simonato@yahoo.com.br
K&S PONTA GROSSA
R. CEL. DULCIDIO, 1168 LJ 8
84010-280 Fone: (42) 3222-4151
1661017 kes.pggo@kesservice.com.br

PR - S. JOSE DOS PINHAIS
ELETRONICA TELE COR
RUA VISC. RIO BRANCO-SL02 2431
83005-420 Fone: (41) 3383-3366
1660910 telecor_jenice@yahoo.com.br

PR - UMUARAMA
CISO INFORMATICA
RUA ARICANDUVA 3958
87502-200 Fone: (44) 3623-1233
01680918 alo.edson@gmail.com

PR - BELFORD ROXO
TECHOBEL
AV. BENJAMIN PINTO DIAS, 4698 LJ A
26130-620 Fone: (21) 2761-6060
6256487 tecnobel10@bol.com.br

RJ - BOM RETIRO
BIT HELP INFORMATICA
RUA TEN LUIZ MEIRELES, GR 101 1221
25955-001 Fone: (21) 2644-3377
6239260 bithelp@bithelp.com.br

RJ - CABO FRIO
R&B ELETRONICA
RUA INGLATERRA 86
28910-360 Fone: (22) 2644-0703
6214256 rbgteletronica@yahoo.com.br

RJ - CAMPO DOS GOYTACAZES
CENSEL - CENTRAL DE SERV. DE ELETR
R GESTERA PASSOS 38
26035-110 Fone: (24) 2733-4266
1738289 censel@censel.com.br

COMCELL
RUA DR. GESTERA PASSOS, 34
28010-470 Fone: (22) 2735-1804
6023089 campos@comcell.srv.br

RJ - DUQUE DE CAXIAS
TELE SERVICO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86
25070-070 Fone: (21) 2771-1508
1738010 telese@teleservico.com.br

RJ - ITAGUAÍ
E&M SOM
RUA PROTOGENES GUIMARAES, 22
23810-740 Fone: (21) 2688-6491
6169241 emsom@dnol.com.br

RJ - MACAÉ
NOVA MACAENSE ELETRONICA
AV. RUI BARBOSA, 284 LJ 29
27910-361 Fone: (22) 2762-7872
6237051 novamacaense@gmail.com

RJ - NÍPOPOLIS
ELETRONIL
AV. GETULIO VARGAS, 1787
26502-010 Fone: (21) 2691-1608
6256486 eletronequip@uol.com.br

RJ - NITERÓI
MSL COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA AURELIO LEAL, 40 LOJA 101 A
24020-110 Fone: (21) 2622-7476
3326197 ms.admsamsung@bol.com.br
REC VIDEO
RUA OTAVIO CARNEIRO, 80
24230-191 Fone: (21) 2611-3534
1660670 rec.video@bol.com.br



ELECTRONICS

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - AUDIO VIDEO

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

RJ - NOVA FRIBURGO TECNICOM INFORMATICA RUA JOSE TESSAROLO DOS SANTOS 77 28625-140 Fone: (22) 2522-3622 1660985 suporte@tecnicominformatica.com.br	RJ - TERESOPOLIS SOLUÇÃO CELULARES RUA MANUEL MADRUGA, 253 LJ 16 29553-003 Fone: (21) 2742-0174 6238550 atendimento@solucaocelulares.com.br	RS - FARROUPILHA ELETRONICA DUSO RUA RUY BARBOSA 144-A 95180-000 Fone: (54) 3261-2363 1660890 eletronicaduso@duto.com.br	SC - BRUSQUE WAPCOM TELECOMUNICACOES RUA RODRIGUES ALVES, 279 SL 02 88350-160 Fone: (47) 3355-7518 6176746 wapcom@terra.com.br
RJ - NOVA IGUAÇU IGUAÇU EXPRESS RUA DR THIBAU, 80 LUS 14/15 26255-160 Fone: (21) 2797-4326 6288465 linkcell@hotmail.com	RJ - VIGIA REDONDA DIGITAL ELETRONICA RUA ANTONIO OURIQUE, 113 27253-230 Fone: (24) 3348-0811 6185435 digitaleletronica@superonda.com.br	RS - ILITEC RUA DR. JAIME ROSSLER 133 SALA 02 95180-200 Fone: (54) 3266-8003 6174146 gerente.ilitec@terra.com.br	SC - CHAPECO ELETRONICA MORONI RUA NEREU RAMOS 253 D 89801-120 Fone: (49) 3322-2402 1660778 moroni@zipway.com.br
IGUASERVICE COMP E SERV ELETR DR FRUTUOSO RANGEL, 24 26210-310 Fone: (21) 2668-2637 6072987 eletronicaguasservice@ig.com.br	JUSTEN CELULAR RUA LUCIO BITEENCOUR N 65 LOJA 102 27260-110 Fone: (24) 3340-7131 3278935 jecelular@jcelular.com.br	RS - LUIZ ELETRONICA SPITZER RUA CRISANTO LEITE 203 98700-000 Fone: (55) 3332-7766 1660894 eletronicaspitzer@terra.com.br	K&S SERVICE RUA GUAPORE, 370 E 88802-300 Fone: (49) 3323-0739 1738251 kes.cha@kesservice.com.br
RJ - PETROPOLIS MARCA INFORMATICA RUA TERESA 1515 L125 25635-530 Fone: (24) 2244-8620 3278919 marca@compiland.com.br	OLQUIPA R. JAIME PANTALEAO DE MORAIS, 43 27265-560 Fone: (24) 3341-1199 6285648 servicos@olquipa.com.br	RS - LUCIANO ELETRONICA TENDELTA AV BENJAMIN CONSTANT, 1771 95900-000 Fone: (51) 3714-2090 3249397 eltelende@certelnet.com.br	K&S SERVICE R. JOAO PESSOA, 620, SALA 01 e 02 88801-530 Fone: (49) 3437-6123 1738257 kes.cn@kesservice.com.br
MASTER SERVICE-PETROPOLIS RUA WASHINGTON LUIZ, 875 26230-003 Fone: (24) 2231-2706 3231752 mastersp@ig.com.br	INGETEC COMPUTER RUA TIRADENTES, 53 99600-210 Fone: (84) 3317-3838 6238081 ingetec-juniorjunior@hotmail.com	RS - NOVO HAMBURGO ANNAYX AV MARCILIO DIAS, 779 93310-110 Fone: (51) 3065-2011 6296439 annayx.samsung@terra.com.br	ESC FLORIANOPOLIS ESC FLORIANOPOLIS RUA SALDANHA MARINHO, 374 - SALA 105 88010-450 Fone: (48) 3024-0044 6197507 scservice@escsamsung.com.br
SOLUÇÃO CELULARES RUA 16 DE MARCO, 80 SLU 07 26200-040 Fone: (24) 2237-6741 6278865 solucaocelulares@bol.com.br	IN - NATAL I.BORBOREMA LOPES ELETRONICA ME RUA LUI THEODOSIO PAIVA, 157 C 95052-480 Fone: (84) 3223-6328 6157486 senasotec@uol.com.br	RS - PASSO FUNDO ELETRONICA CANSIAN R. XV DE NOVENO 1170 99010-091 Fone: (54) 3311-1104 1660883 ecansian@brturbo.com.br	SC - ITAJAI SC SERVICE RUA TIJUCAS 435, lj 01 e 02 88301-361 Fone: (47) 3046-0044 3278072 itajai@escsamsung.com.br
TELE AUDIO RUA CHILE, 94 29535-030 Fone: (24) 2243-3420 1660677 autorizada@teleaudio.com.br	SMARTCELL AV ANTONIO BASILIO, 3006 - LJ 25 95056-500 Fone: (84) 3211-0761 6218944 diretoria@smartcellular.com.br	RS - PELOTAS A & V TELECOMUNICACOES RUA GENERAL OSORIO, 884 96020-000 Fone: (53) 3028-0949 3248413 samsungpelotas@aevtelecom.com.br	SC - JARAGUA DO SUL TYMAR ELETRONICA RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 400 89251-640 Fone: (47) 3275-0015 6128867 negredo@netuno.com.br
RJ - RESENDE MAGISTRAL RUA VILA ADELAIDE, 335 27514-100 Fone: (24) 3355-0101 6249382 magistral.eletronica@terra.com.br	VEEC AV. PRUDENTE DE MORAIS, 6478 99065-500 Fone: (84) 3206-2450 1738124 vtec@viteceltronica.com.br	RS - PORTO ALEGRE ESC PORTO ALEGRE RUA PEREIRA FRANCO 85 90240-520 Fone: (51) 3511-4000 6227289 portofalegre@samsung.srv.br	SC - JOINVILLE ELETRONICA MANCHESTER AV. PROCOPIO GOMES, 1425 88020-300 Fone: (47) 3026-3441 6147367 contato@eletronicamanchester.com.br
RJ - RIO DE JANEIRO BARRAFX INFORMATICA AV. DAS AMERICAS, 3120 BL 05 LJ 120 22640-102 Fone: (21) 3311-8888 6072984 suporte@barrafx.com.br	RO - JI-PARANÁ ELETRONICA SAO CARLO R. ABILIO FREIRE SANTOS, 212 78960-000 Fone: (89) 3421-0451 1738148 josecarlo@superig.com.br	RS - RIO GRANDE TECNITRON RUA GENERAL CAMARA 261 96200-320 Fone: (53) 3231-5665 6147641 tecnitron@vetorial.net	K&S SERVICE RUA XV DE NOVENO 802 89201-600 Fone: (47) 3433-0005 1738242 kes.jle@kesservice.com.br
ELETRONICA QUEOPS RUA SACRAMENTO BLACKIE, 77 23052-160 Fone: (21) 3394-0202 6174154 queops@velomail.com.br	RO - PORTO VELHO P. D. DA SILVA JUNIOR INF - ME R. BENJAMIN CONSTANT 368 78960-200 Fone: (89) 3224-2010 1736260 bele@tecominformatica.com.br	RS - SANTA CRUZ DO SUL ELETRONICA ZILLMER RUA RAMIRO BARCELLOS 1272 98310-050 Fone: (51) 3713-1290 1660879 ezillmer@terra.com.br	SC - LAGES K&S LAGES R JOAO DE CASTRO, 68 - SALA 22 88501-180 Fone: (49) 3224-9649 1738256 kes.lag@kesservice.com.br
ESC BARRA RIO AV. GLEGARIO MACIEL 101, LUS D e E 22821-200 Fone: (21) 2493-8002 1660928 barradajica@samsung.srv.br	BONDOTEC ELETRONICA AV JATUARANA, 3859 78913-180 Fone: (89) 3227-3377 6298885 rondoteco@brturbo.com.br	RS - SANTA MARIA J.M.COMUNICAÇÕES RUA SERAFIM VALANDRO, 1086 LJ 01 97015-630 Fone: (55) 3027-2422 6288713 samsungassistenciasm@hotmail.com	TELE COR R. OTACILIO VIEIRA COSTA 138 88501-500 Fone: (49) 3022-2382 1737973 telecor.francianil@gmail.com
ESC CENTRO RIO AV GOMES FREIRE, 148 20231-013 Fone: (21) 2526-9292 3245826 centro-rio@exclusivasamsung.com.br	UNICELL CELULARES AV CARLOS GOMES, 1459 78900-030 Fone: (89) 3224-1319 6210238 uni-cell-ro@hotmail.com	RS - SANTA ROSA ELETRONICA TRANSVIDEO R. COELHO, 283 98900-000 Fone: (55) 3512-1198 1660877 transvideo@terra.com.br	SC - TUBARÃO MCR CELULARES TRAV. MIGUEL SOUZA REIS, 88 SL 79 88704-340 Fone: (48) 3632-9564 1738282 atendimento@tubarao@mcrceleulares.com.br
PHILSERVICE ELETRONICA LTDA ESTRADA DO GALEAO, 634-LOJA A 21831-001 Fone: (21) 3386-1447 1660930 philser@philservice.com.br	RS - ALVORADA ELETRONICA TEVELER LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 2506 94810-002 Fone: (51) 3483-1954 6248480 eletronicateveler@gmail.com	RS - SÃO LEOPOLDO ELETRONICA PAROBE RUA PINTO BANDEIRA, 307 93120-620 Fone: (51) 3568-1158 6248478 eletronicaparoibe@terra.com.br	SE - ARACAU ELETRONICA VIDEOGOM RUA BOQUIM, 575 49010-280 Fone: (79) 3214-5024 6238080 eletronicavideogom@videosomeleiro.com.br
SERVITRONIC RUA GONZAGA BASTOS, 266 A 20541-000 Fone: (21) 2238-9591 6157483 servitronic@globo.com	RS - BAGÉ ELETRONICA GOMES MOREL RUA BARAO DE ITAICUI 108 96412-680 Fone: (53) 3241-3538 6176734 lagmore@gmail.com	RS - TRES DE MAIO LIDER CENTRO TECNICO RUA HORIZONTINA, 770 98910-000 Fone: (55) 3535-8727 3249394 lider.ger@terra.com.br	SE - NOVA SENHORA DO SOCORRO ASTIGLIO AV 1.551 B 49160-000 Fone: (79) 3254-1648 6253211 eletronicavideogom@bol.com.br
AV. MERITI, 2584 21211-006 Fone: (21) 2482-9107 6169254 servitron@velomail.com.br	RS - CANOAS DO SUL AV. TELECOM R BENTO GONCALVES, 1110 95020-412 Fone: (54) 30284-965 3332092 samsungcaxias@evtelecom.com.br	RS - URUQUAIANA ELETRONICA ASSISTECOM AV FLORES DA CUNHA, 1901 97500-300 Fone: (55) 3411-8069 6253981 assistecom@hotmail.com	SP - AMERICANA MARIO VIDEO R. SETE DE SETEMBRO, 168 13465-000 Fone: (19) 3461-8238 1738004 mariovideo@marovideo.com.br
VIDEOMART AV. DAS AMERICAS, 2250 LOJA H 22640-101 Fone: (21) 2631-1334 1737961 adm@videomarte.com.br	SERRANIA INFORMATICA R VINTE DE SETEMBRO, 1341 95020-450 Fone: (54) 3224-5555 1660543 suporte@serranainfo.com.br	SC - BLUMENAU BLUCOLOR ASSISTENCIA TECNICA RUA SAO JOSE 108 88010-220 Fone: (47) 3035-6511 1660512 pecas.blucolor@terra.com.br	SP - BARUERI CENTERFILL AV. SANTA URSULA 35 06401-220 Fone: (11) 4198-2030 1660757 centerfill@centerfill.com.br
RJ - SÃO GONÇALO EQUIPAMK RUA COMANDANTE ARI PARREIRAS, 1705 24430-000 Fone: (21) 2694-4277 6244165 antoniocarlos@equipamk.com.br	RS - ERECHIM ELETRONICA ERECHIM AV. SETE DE SETEMBRO 56 99700-000 Fone: (54) 3321-1933 1660886 atendimento@eletronicaerechim.com.br		SP - BAURU LPZIGLIO INFORMATICA BAURU RUA MARIA JOSE, 8-65 17012-160 Fone: (14) 3313-7004 6285658 suporte2@lpziglio.com.br
NOVA STILL AV N S DAS GRAÇAS, 666 25515-240 Fone: (21) 2656-6004 6249375 novastill@velomail.com.br			

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso

SAMSUNG

ELECTRONICS

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - AUDIO VIDEO

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

SP - BOTUCATU

ELETRONICA JAMAS
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 662
18600-240 Fone: (14) 3882-1081
1660799 adm.jamas@jamas.com.br

SP - BRAGANÇA PAULISTA

ELETRONICA AMERICA
R. CEL. TEÓFILO LEME, 1449
12900-002 Fone: (11) 4033-2231
1660798 eletronicamerica@uol.com.br

SP - CAMPINAS

ESC CAMPINAS
AV. BARÃO DE ITAPURA, 1728
13020-433 Fone: (19) 3234-3263
6157835 campinas@samsung.srv.br

SP - CARAPICUÍBA

ELETRONICA ELISANGELA
AV. RUI BARBOSA, 983/987
06311-001 Fone: (11) 4184-3157
6256216 eletroel@yahoo.com.br

SP - CATANDUVA

ELETRONICA XV
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 272
15808-060 Fone: (17) 3522-6256
6253205 tonimarcos.torres@telefonica.com.br

SP - COTIA

ELETRONICA NOVA RENAZA LTDA
AV. PROF. MANOEL JOSE PEDROSO, 365
06717-100 Fone: (11) 4703-5429
6254823 renaza@terra.com.br

SP - DIADEMA

MARUYA ELETRONICA
R. SAO JOSE, 320
09910-380 Fone: (11) 4056-8988
1660748 maruya@osite.com.br

SP - FRANCA

ELBAR ELETRONICA
R. EVERTON DE PAULA MERLINO, 2372
14403-450 Fone: (16) 3721-1899
1738002 elbarei.elbareletronica@com4.com.br

SP - GUARATINGUETÁ

ELETRONICA VAILLANT
RUA MARECHAL DEODORO, 186
12500-210 Fone: (12) 3133-5030
6150404 vailantguara@uol.com.br

SP - GUARULHOS

VIDEOTAPE
AV. TIRADENTES 435
07090-000 Fone: (11) 2440-8902
6089329 videotape@uol.com.br

SP - INDAIATUBA

ELETRONICA NISHI
RUA PAUL HARRIS, 343
13334-070 Fone: (19) 3834-4820
6157830 nishieletronica@terra.com.br

SP - ITAPEATINGA

LOJA TATTI
AV. 05 DE NOVEMBRO, 801
18207-320 Fone: (16) 3271-0936
6256094 eletronicattati@terra.com.br

SP - ITU

ELECON SERVICOS AUTORIZADO
RUA SANTA CRUZ, 781
13300-090 Fone: (11) 4023-0188
6256215 elecon@terra.com.br

SP - JALES

MUA.TI VIDEO ELETRONICA
RUA DOZE, 2113
15700-000 Fone: (17) 3632-4479
1738069 mult_video@terra.com.br

SP - JUNDIAÍ

GR. MANUTENÇÃO
AV. JUNDIAÍ, 259
13208-051 Fone: (11) 4522-3197
6162462 contato@grassistencia.com.br

SP - LEME

ELETRONICA LEMENSE
RUA PADRE JULIAO, 395
13610-000 Fone: (19) 3571-5174
1668083 eletronicaleme@terra.com.br

SP - LINEIRA

MONITEC ELETRONICA
RUA TIRADENTES, 594
13480-082 Fone: (19) 3704-7104
6225999 monitec@moniteceletronica.com.br

SP - MARILIA

MEGACENTER CELULARES
AV. SANTO ANTONIO 530
17500-070 Fone: (14) 3413-6111
1738303 megacenter@megacenter.com.br

SP - MAUA

ELETRONICA AUDIO E VIDEO SERVICE
RUA DOS BANDEIRANTES, 85
09310-360 Fone: (11) 4514-5233
6254821 vivecolor@uol.com.br

SP - MOGI DAS CRUZES

HI-TECH ELETRONICA
RUA DR. CORREA, 180
08710-040 Fone: (11) 4726-9670
6137834 eletronicanitech@hotmail.com

SP - OSASCO

ELETRONICA RENAZA
R. JOAO COLINO, 108
06013-020 Fone: (11) 3681-9882
1660515 renaza1@terra.com.br

SP - OURINHOS

LPZIGLIO INFORMATICA
AV. LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 3310
19908-095 Fone: (14) 3326-7002
6253206 lpziglio@lpziglio.com.br

SP - PIRACABA

ELETRONICA PUPPIN
R. QUINZE DE NOVEMBRO 1741
13416-756 Fone: (19) 3402-2295
1660791 puppin@terra.com.br

SP - PORTO FERREIRA

ELETRONICA SAO JORGE
RUA JOAO MUTINELLI 731
13660-000 Fone: (19) 3585-1891
6147652 fernanda-esj@uol.com.br

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

ELETRONICA REFRISON
RUA MAJOR FELICIO TARABAY 1263
19010-052 Fone: (18) 3221-8907
1737978 iclima@stetnet.com.br

SP - RIBEIRÃO PIRES

ZETEC ABC ELETRONICA
RUA FIORAVANTE ZAMPOL, 141
08400-160 Fone: (11) 4824-5626
6256217 ljabc@ig.com.br

SP - RIBEIRÃO PRETO

DIGITEC ELETRONICA
RUA LUIS DA CUNHA 253
14050-040 Fone: (16) 3625-5185
1660801 digiteceletronica@terra.com.br

SP - RIO CLARO

SNEGG ELETRONICA
AV. J. 208
13500-370 Fone: (19) 3534-5072
6174151 snegg@terra.com.br

SP - SALTO

ALL TECH ELETRONICA E COMERCIO
LARGO SAO JOAO 64
13320-149 Fone: (11) 4029-6563
6147651 alltech@uol.com.br

SP - SANTO ANDRÉ

ELETRONICA GILDA
AV. HIGIENOPOLIS 236
09190-360 Fone: (11) 4994-1863
1660900 eletronicagilda@ig.com.br

SP - SANTOS

ASTECH ASSISTIS
RUA ALEXANDRE HERCULANO, 180 LOJA
11050-031 Fone: (13) 3877-0490
3258425 astech@astech.com.br
SERVAL SERVICIO AUTORIZADO
R. DR. CARVALHO MENDONÇA 361
11070-101 Fone: (13) 3332-7859
1737979 servalm@uol.com.br

SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO

ABC SAM
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 819
09750-670 Fone: (11) 4122-4700
6030455 abcsam@terra.com.br

SP - SÃO CAETANO DO SUL

EDESL ELETRONICA
RUA ALAGOAS, 400
09521-050 Fone: (11) 4226-4141
6254822 edesl.eletronica@terra.com.br

SP - SÃO JOSE DO RIO PRETO

DIGITRON
AV. BARRY BASSIT 3990
15025-000 Fone: (17) 3235-1001
1738222 digitron.al@terra.com.br

SP - SÃO JOSE DOS CAMPOS

ELETRONICA VALLANT
AV. DR. NELSON DAVILA 771
12245-030 Fone: (12) 3942-3590
6089597 andrebotanolo@superig.com.br

SP - SÃO PAULO

ACAJO ELETRONICA
AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES 518
03962-120 Fone: (11) 2919-2115
6199584 acajoeletronica@uol.com.br

ESC ANGELICA

AV. ANGELICA 2187
01227-200 Fone: (11) 2107-0900
1660906 angelica@samsung.srv.br
ESC CAMPO LEITE
RUA VIEIRA DE MORAES 299
04617-010 Fone: (11) 5536-0070
1660775 samadmch@terra.com.br

ESC JARDINS

RUA MARIA FIGUEIRODO 560
04002-003 Fone: (11) 3886-2222
1737982 samcolor@terra.com.br

SP - SÃO PAULO

ESC SANTANA
RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 826
02037-021 Fone: (11) 4063-2244
3316581 administracao@samsungservicos.com.br

ESC TATUAPE

R. COELHO LISBOA 472
03323-040 Fone: (11) 2082-8166
1660690 tatuaepe@samsung.srv.br
LONGVIDEO ELETRONICA
AL. DOS NHAMBUQUARAS, 693
04090-011 Fone: (11) 5051-5565
3375008 sao@longvideo.com.br

NORTE SERVICE

AV. GUAPIRA 582
02265-001 Fone: (11) 2887-7467
6174152 norteservice@uol.com.br

PANAFAX

AV. CELSO GARCIA 2874
03064-100 Fone: (11) 2796-7656
1660692 panafax@uol.com.br

SP - SERTÃOZINHO

ELETRONICA SIDERAL
RUA DR. OLÍDIA AMBROSIO, 1536
14160-170 Fone: (16) 3524-3324
1738005 eletronicasideral@ig.com.br

SP - SOROCABA

AUDIO SOM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AV. GENERAL OSÓRIO, 983
18060-502 Fone: (15) 3212-1000
1737984 audiosom_assist@ig.com.br

SOTEL

RUA SOUZA PEREIRA, 214
18010-320 Fone: (15) 3224-1232
6170281 sotel_sorocaba@splicenet.com.br

SP - SUZANO

VIDEOTECH ELETRONICA
R. DR. FELICIO DE CAMARGO 239
09874-030 Fone: (11) 4747-4362
1660807 videotec.suzano@terra.com.br

SP - TABOÃO DA SERRA

GOODTEC
RUA LEVI DE SOUZA E SILVA, 70
06763-170 Fone: (11) 4701-3982
6255841 leandrogarcia@goodtec.com.br

SP - TABOATÉ

ELETRONICA VAILLANT
RUA MONSENHOR SIQUEIRA, 154
12020-240 Fone: (12) 3629-6929
6074337 evallant@uol.com.br

TO - ARAGUAIÁ

ELETRONICA PONTO VIDEO
RUA 13 DE MAIO, 1631
77809-130 Fone: (63) 3411-1818
6219604 eletronicapontovideo@uol.com.br

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso

Memo

Memo

Informações de contato mundial com a SAMSUNG

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente SAMSUNG.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para Contact Center 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.



Entre em contato com a SAMSUNG

Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG

☎ 0800-124-421, 4004-0000/www.samsung.com.br

ATENÇÃO

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO**

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



**CONHEÇA A AMAZÔNIA
AK68-02042A-02**